

LUMIX

## **Panasonic**

デジタルカメラ 取扱説明書





#### 上手に使って上手に節電

保証書別添付



LEICA DC VARIO-ELMARIT

このたびは、デジタルカメラをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存 し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

## もくじ

はじめに
安全上のご注意 (危険) (必ずお守りください)4 特長6
付属品8 使う前に(まずお読みください)9
準備
各部の名前10 クイックガイド12 バッテリーを充電する14
バッテリーの状態について15 <b>バッテリーを入れる</b> 16
電源コンセントにつないで使う <b>17</b> <b>カードを入れる18</b> カードについて <b>19</b>
ストラップを付ける20 レンズキャップを付ける21 レンズフードを付ける22
セットアップメニューを 設定する24
セットアップメニューについて25 時計を設定する26 液晶モニター/ファインダーの
表示を切り換える27 ファインダーを見やすくする (視度調整)27
——— 撮る●基本
撮影してみましょう (通常撮影)28
<b>撮影した画像を確認する</b> (レビュー)32 大きく(望遠) または
広く(広角)撮る33 内蔵フラッシュを使って撮る34 セルフタイマーで撮る36 連続して撮る37

### 撮る・応用

近距離で撮る(マクロモード)	40
人物を撮る (ポートレートモード)	41
動きの速い場面を止めて撮る	
(スポーツモード)	42
流し撮りモードで撮る 夜景を背景に撮る	43
<sup>仪京を月京に掫る</sup> (夜景ポートレートモード)	15
動画を撮影してみましょう	
顕画で	
自然な色合いに調整して撮る	- '
(ホワイトバランス)	48
記録画素数を変える	
クオリティ(圧縮率)を変える	51
スポットモードで撮る	
SO 感度を設定して撮る	53
音声付き静止画を撮る	54
常に AF を動作させる	
(AF 連続動作)	55
ピントを合わせるための	
ボタンを選ぶ(AF 駆動) さらに拡大して提え	56
さらに拡大して撮る (デジタルズーム)	E0
、(アンアルベーム) カラーエフェクトを設定する	
ガラ エフェットで設定する 画質を調整する(ナチュラル /	55
標準 / ヴィヴィッド)	60
手ぶれ補正機能を入 / 切する	
露出を補正して撮る	
オートブラケットで撮る	
(AE ブラケット撮影)	63

### 見る

撮影した静止画を再生する64
音声付き静止画を再生する65
9枚ずつ画像を表示する
(マルチ再生)66
再生画面を拡大する
(再生ズーム)67
撮影した動画を再生する68
 編集する
画像を削除する 60
画像を削除する
カードの画像をプロテクトする72
プリント情報をカードに書き込む
(DPOF プリント設定)75
 使いこなす
スライドショーを見る
(自動再生)78
撮影したあとに音声を入れる
(アフレコ)80 携帯電話 /feel H" につなぐ81
携帯電話 /feel H" につなぐ81
携帯電話 /feel H" に添付する
画像をカードに書き込む
(携帯画像)82
画像のサイズを変える
(リサイズ)84
(リサイズ)84 画像を切り抜く (トリミング)85
カードをフォーマットする87
テレビに画像を映して再生する88
パソコンと接続する89
プリンターと接続する90
USB ダイレクトプリントする91
MC プロテクター /
ND フィルターを付ける93

### その他

液晶モニター /	
ファインダーの表示	95
メニュー画面の表示	97
安全上のご注意(警告・注	È意)
(必ずお守りください)	99
使用上のお願い	107
海外で使う	111
警告表示	
故障かな?と思ったら	
仕様	115
さくいん	117
保証とアフターサービス	
(よくお読みください)	120

### 安全上のご注意(危険)(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害 の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



### 危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負 う危険が切迫して生じることが想定される」 内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負 う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または 物的損害のみが発生する可能性が想定され る」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

### **介危険**

バッテリーを分解、加工(はんだ付けなど)、 加圧、加熱、火中投入などをしない

バッテリーを炎天下(特に真夏の車内)など、 高温になるところに放置しない

バッテリーの端子部 (⊕と□) に金属物 (ネッ クレスやヘアピンなど)を接触させない



液漏れ・発熱・発火・破裂につながります。

#### 禁止

- ●不要(寿命)になったバッテリーについては108 ページを ご参照ください。
- ●ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにして ください。
- ●万一、液漏れが発生し、液が手や衣服に付いたときは、水 でよく洗い流してください。液が目に入ったときは、失明 のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水 で洗ったあと、医師にご相談ください。

#### 専用の充電器で充電する



指定以外の充電器で充電すると、液漏れ・発熱・ 発火・破裂などを起こし、けがをするおそれがあ ります。

安全上のご注意の警告、注意は P99 ~ P106 ページを参照してください。

- ★ 全域 F2.8 高倍率光学12倍ズーム ライカ DC バリオ・エルマリートレンズ搭載 (35 ミリ換算で35 mm ~420 mm をカバー)
- お望遠でも手ぶれを軽減 光学手ぶれ補正機能搭載
  - 新開発画像処理により高画質、高 速処理を実現



◆ 砂 秒4コマ、最大7コマの高画質連 写機能搭載 かんたんモードにより初心者で もかんたんに撮影可能

#### ◆ モードダイヤル搭載

本機には撮影シーンに合わせて使用できるモードダイヤルがあります。

お好みのモードを選んで、撮影のバリエーションを広げてお楽しみください。

モードダイヤルはゆっくり確実に回してください。

#### いポートレート(P41)

ポートレート写真を撮りたい人はこのモードに。

#### (7):マクロ(P40)

被写体をアップにして 撮りたいときに。

## ● :通常撮影(P28)

通常はこのダイヤ ルに合わせて撮影 します。

#### :かんたん モード(P38)

初心者にオススメ なモードです。

#### 数:スポーツ(P4Z)

屋外でのスポーツシーンなど、動きの速い場面を撮影するときに。

#### 

「ランナーや車を躍動感のある写真にしたい」、そんなお客様の要望にもお応えします。

### 

美しい夜景をバックに記 念撮影したいときに。

### ►:再生(P64)

撮った画像を再生 します。

#### | | 計:動画(P46)

音声付き動画を撮影しま す♪



### 付属品

本機をご使用いただく前に、すべての付属品が入っていることをご確認ください。記載の品番は 2002 年 10 月現在のものです。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### 使う前に(まずお読みください

# 事前に必ずためし撮りをしてください(P12 のクイックガイドを参照してください)

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確かめてください。

#### 撮影内容の補償はできません

本機およびカードの不具合で撮影 や録音されなかった場合の内容の 補償についてはご容赦ください。

#### 著作権にお気を付けください

あなたが撮影や録音したものは、 個人として楽しむ以外は、著作権 法上権利者に無断では使用できま せん。個人として楽しむ目的で あっても、撮影を制限している場 合がありますのでお気を付けくだ さい。

#### カードの画像について

- ●以下の場合、本機で再生できない場合があります。
  - ・他機で記録、作成した画像
  - パソコンで編集された画像
- ●本機で記録、作成した画像は他機で 再生できない場合がありますので、 あらかじめお確かめください。

#### 本書内の写真、イラストについて

本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。また本書内の製品姿図・イラスト・メニュー画面などは実物と多少異なりますが、ご了承ください。

#### 本機で使用できるカードは

SD メモリーカード、マルチメディアカードです。


●本書では SD メモリーカードとマル チメディアカードをカードと記載し ます。

- ●本製品に付属するソフトウェアを 無断で営業目的として複製(コ ピー)したり、ネットワークに転載 したりすることを禁止します。
- ●本製品の使用、または故障により 生じた直接、間接の損害につきまし ては、当社は一切の責任を負いかね ますので、あらかじめご了承くださ い。
- ●本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合があります。
- **≤≥** :SD 口ゴは商標です。
- ●Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の商標です。
- Macintosh、MacOS は Apple Computer Inc. の登録商標ま たは商標です。
- ●LEICA/ ライカはライカマイクロシステム IRGmbH の登録商標です。
- ●ELMARIT/ エルマリートはライカカメラ AG の登録商標です。
- ●QuickTime および QuickTime ロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。QuickTime は米国および他の国々で登録された商標です。
- ●その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。


### 各部の名前

ולא ולאור אולא ולאור אולאור אולאוראור אולאור אולאו


#### 「前面1



#### [天面]



#### [後面]



#### [前面]

- 1 フラッシュ調光センサー(P35)
- 2 レンズ
- 3 フラッシュ発光部
  - 4 マイク(P46, P54, P80)
  - 5 セルフタイマーランプ(P36)
  - 6 ストラップ取付け部(P20)


#### [天面]

- 7 モードダイヤル(P7)
- 8 シャッターボタン(P28)
- 9 単写/連写切換ボタン(P37)
- 10 ズームレバー(P33, P58)
- 11 レンズリング(P22, P93)
- 12 レンズ鏡筒(P30)

#### [後面]

- 13 ファインダー(P27)
- 14 視度調整ダイヤル(P27)
- 15 フラッシュOPENボタン(P34)
- 16 DISPLAY ボタン(P27)
- 17 FOCUS ボタン(P57)
- 18 電源表示ランプ(P28)
- 19 電源 スイッチ(P28)
- 20 液晶モニター(P27, P95)
- 21 MENU ボタン(P24)
- 22 削除ボタン(P69)
- 23 ◀/セルフタイマー(P36)ボタン
- 24 ▼/REVIEW/SET(P32)ボタン
- 25 ►/ フラッシュ(P34)ボタン
- 26 ▲/ 露出補正(P62)/ オートブ ラケット(P63)ボタン
- 27 スピーカー(P65)

# [左側面]




#### [左側面]

28 A/V OUT 端子(P88) 29 USB 端子(5pin)(P89)

30 SERIAL 端子(P81)

31 端子扉

#### [右側面]




#### [右側面]

32 DC IN 端子(P17)

33 DC IN 端子扉


#### [底面]



#### [底面]

- 34 メモリーカード/バッテリー扉 (P16, P18)
- 35 メモリーカード/バッテリー扉 開レバー(P16. P18)
- 36 三脚取付け穴(P110)

#### [バッテリーチャージャー/ AC アダプター]




### 「バッテリーチャージャー/


**AC** アダプター**1**(P17)

- AC 入力端子 (AC IN ~)
- 2 電源 [POWER] ランプ
- 3 充電 [CHARGE] ランプ
- 4 バッテリー装着部
- 5 DC 出力端子(DC OUT)

### クイックガイド


- ●本機●電源コード●バッテリー●カード●AC アダプター
- ●電源スイッチが[OFF]、レンズが収納されていることを確認する。
- ●フラッシュを閉じる。(P35)





#### ■ 準備

- バッテリーを充電する (P14)
  - ●約 90 分で満充電完了です。 (P15)
- 2 レバーをスライドさせメモ リーカード / バッテリー扉を 開ける
- 3 バッテリーを入れる (P16)
- 4 カードを入れる (P18)
- 5 メモリーカード/バッテリー 扉を確実に閉じる



#### ■ 撮影

- 6 レンズキャップを外す
  - ●レンズキャップの付けかた は、P21を参照してください。
- 7 電源スイッチを [ON] にする
- 8 時計を設定する (P26)
- 9 モードダイヤルを通常撮影モード [ ] にする
- 10 フラッシュ撮影する場合、 [≰ OPEN] ボタンを押してフ ラッシュを開ける (P34)
- 11 撮影する (P28)

#### ■ 再生

- **12** モードダイヤルを再生 [▶] にする (P64)
- 13 **◄/▶** を押して見たい画像を表示する


#### 📖 お願い/ヒント

●満充電されたバッテリーを挿入して約1時間以上経過するとバッテリーを取り外して放置しても、約24時間は時計設定を記憶しています。

(十分に充電されていないバッテリーを 挿入した場合は記憶時間は短くなることがあります)


しかしそれ以上時間が経過すると設定が消えてしまいますので、もう一度時計設定をし直してください。(P26)

### バッテリーを充電する



バッテリーは充電すると使えるようになります。

- 1 電源コードを電源コンセントとAC入力端子に差し込む
  - ●電源[POWER]ランプが点灯し ます。
- 2 バッテリーを付ける
  - ①②の順番でカチッと音がするまで確実に取り付ける
  - ●充電 [CHARGE] ランプが点灯 し、充電が始まります。
- 3 充電 [CHARGE] ランプが消 灯で満充電完了
  - ●約90分で満充電完了です。
- 4 バッテリーをACアダプター から外す









- ●DC コードが AC アダプターにつながっていると、充電できません。
- ●充電完了後、電源コンセントから外して ください。
- ●使用後、充電中や充電後はバッテリーが 温かくなります。また使用中はカメラ本 体も温かくなりますが異常ではありません。
- ◆本機専用のACアダプターとバッテリーを使用してください。
- ●AC アダプターは分解、改造しないでく ださい。
- ◆AC アダプターは海外でも使うことができます。(P111)

### バッテリーの状態について

残量表示が液晶モニター/ファインダーに表示されます。(AC アダプターで電源を供給しているときは表示されません)

**[ZZ]**:バッテリーの容量は十分です。

■ : 残量がやや少なくなっています。

■ : 残量が少なくなっています。

-**-**:バッテリーを充電、または交換してください。

#### ■充電時間と撮影可能時間について

(撮影条件)

- ●温度 25 °C / 湿度 60%
- ●30 秒間隔で 1 回記録、フラッシュを 2 回に 1 回発光
- ●付属のバッテリー、SD メモリーカード使用

充電時間	連続撮影時間(枚数)	再生時間	
約 90 分	液晶使用時 約 100 分(200 枚相当)	液晶使用時	
TV 96 6W	ファインダー使用時 約 120 分(240 枚相当)	約 120 分	

撮影時間(枚数)/再生時間は条件によって多少変わります。

別売のバッテリーパック(DMW-BM7)の充電時間と撮影可能時間も同じです。

#### ■充電する環境 / 充電エラーについて


- 充電は周囲の温度が  $10\sim35$   $^{\circ}$ C (バッテリーの温度も同様) のところで行ってください。
- ●充電が始まると、AC アダプターの充電 [CHARGE] ランプが点灯します。 充電開始後、AC アダプターの充電 [CHARGE] ランプが点灯から約 1 秒サイクルの点 滅になった場合は充電エラーです。

その場合、ACアダプターを電源コンセントから抜いて、バッテリーを取り外し、周囲の温度やバッテリーが低温または高温になっていないかを確認し、再度充電し直してください。

再度充電してもまだ充電 [CHARGE] ランプが点滅する場合は、販売店にご相談ください。


### バッテリーを入れる


#### [入れる場合]





#### [取り出す場合]





#### [準備]


- ●電源スイッチが [OFF]、レンズが 収納されていることを確認する。
- ●フラッシュを閉じる。(P35)
- 1 矢印の方向にレバーを動かして、メモリーカード/バッテリー扉を開ける
- 2 バッテリーをカチッとロックづめがかかるまで確実に 奥まで入れる
- 3 メモリーカード/バッテリー 扉を確実に閉じる

[バッテリーを取り出す]

- 5 大印の方向にレバーを動かして、メモリーカード/バッテリー扉を開ける
- 2 ロックづめ ① を矢印の方向 に押して、バッテリーをまっ すぐ引き抜く
- 3 メモリーカード/バッテリー 扉を確実に閉じる

- ●カメラを長期間使用しないときは、バッテリーを取り出しておいてください。
- ●満充電されたバッテリーを挿入して約1時間 以上経過するとバッテリーを取り外して放 置しても、約24時間は時計設定を記憶してい ます。(十分に充電されていないバッテリー を挿入したもの合は記憶時間は時間が経過すりと があります)しかしそれ以上時間が経過すとと 設定が消えてしまいますので、もう一度時 計設定をし直してください。(P26)
- カードのデータが破壊される可能性があるので、アクセス中はメモリーカード / バッテリー扉を開けないでください。
- ◆付属のバッテリーは、本機専用です。本機以外で使わないでください。

### 電源コンセントにつないで使う



AC アダプターを使って電源コンセントにつなぐと、バッテリーの消耗を気にせずに使えます。

#### [準備]


- ●電源スイッチが [OFF]、レンズが 収納されていることを確認する。
- 1 付属の電源コードを電源コンセントとAC入力端子に差し込む
- 2 DC IN 端子扉 ① を開ける
- 3 付属のDCコードをカメラ本 体の DC IN 端子と、AC アダ プターの DC OUT 端子に図 のように差し込む

- ●付属の DC コードを使用してください。 それ以外の DC コードを使用すると、故 障の原因になります。
- ●使用中、本機が温かくなりますが、故障 ではありません。
- ◆AC アダプターは海外でも使うことができます。(P111)
- ●必要がない場合は AC アダプターと DC コードを抜いておいてください。
- ◆AC アダプターを接続してカメラ本体で バッテリーを充電することはできません。

### カードを入れる


(의어)이어(아이어(아이어)이어(아이어(아이어어)이어(아이어어어어이어어이어어)이어


#### [入れる場合]





#### [取り出す場合]





#### [準備]

- ●電源スイッチが [OFF]、レンズが 収納されていることを確認する。
- ●フラッシュを閉じる。(P35)
- 1 矢印の方向にレバーを動かして、メモリーカード/ バッテリー扉を開ける
- 2 カードをカチッと音がするま で奥までしっかり入れる
  - カードの向きを確認してください。
  - ●カードの裏の接続端子部に触れないでください。
- 3 メモリーカード / バッテリー 扉を確実に閉じる

#### [カードを取り出す]


- 5 大印の方向にレバーを動かして、メモリーカード/バッテリー扉を開ける
- 2 カードをカチッと音がするまで押す
- 3 カードをまっすぐ引き抜く
- 4 メモリーカード / バッテリー 扉を確実に閉じる

- メモリーカード / バッテリー扉が完全に閉じない場合は、一度カードを取り出してから、もう一度入れ直してください。
- ◆カードが入らないときは、カードの向きが正しいか確認してください。
- ●カードは当社製のものをお使いいただくこと をおすすめします。(正規カード以外は使用し ないでください)
- ◆カードを奥まで入れないと、カードが壊れるお それがあります。

### カードについて

#### ■ カードにアクセス中は・・・

カードにアクセス(認識/記録/読み出し/消去など)中は、カードアクセス表示①が点灯します。



カードアクセス表示①が点灯しているときは、電源を切る行為やバッテリーを取り出したり、カードを抜いたりしないでください。また AC アダプター使用時は DC コードを抜かないでください。カードやカードの内容が破壊されたり、本体が正常に動作しなくなることがあります。

電気ノイズ、静電気、本機やカードの故障などによりカードのデータが壊れたり消失することがありますので、大切なデータは USB 端子などを使って、パソコン(P89)などにも保存してください。

■ SD メモリーカード (付属) とマル チメディアカード (別売) につい て

SD メモリーカードとマルチメディアカードは小型、軽量で、着脱可能な外部メモリーカードです。 SD メモリーカードはカードへの書き込みやフォーマットを禁止する書き込み禁止スイッチを備えています。(スイッチを「LOCK」側にしておくと、カードへの書き込みやデータの消去、フォーマットはできなくなり、戻すと可能になります)

SDメモリーカード

- •RP-SDH512(512MB)
- •RP-SDH256(256MB)
- ●RP-SD128BJ(128MB)
- •RP-SD126BJ(126WE
- •RP-SD004B(04MB)
- •RP-SD016B(16MB)
- •RP-SD008B(8MB)

マルチメディアカード

- ●VW-MMC16(16MB)
- VW-MMC8(8MB)






記載の品番は 2002 年 10 月現在の ものです。

●マルチメディアカードを使う場合、動画記録後、カードアクセス表示がしばらく出る場合がありますが、異常ではありません。

### ストラップを付ける

(의어)이어(아이어(아이어)이어(아이어(아이어어이어)이어(아이어어이어어이어)이어



- 1 ストラップ金具の黒いカバー部の両端 ① 部を押し込みながら金具に付属している黒いホルダーを完全に出す
- 2 金具に付属している黒いホ ルダーを矢印の方向に回す
  - 黒いホルダーが金具から外れた場合は、再度取り付けてください。
- 3 金具を本機のストラップ取付け部に通す
- 4 金具に付属している黒いホ ルダーをカチッとなるまで 反対の方向に回す
- 5 ストラップ先端のカバー部 を矢印の方向にスライドさ せ、しっかりと止める
- 6 ねじれないように確認のう え、もう一方も同じように付ける






必ずカバー部を 最後まで スライドさせて ください。

ストラップがしっかり付けられていることを、確認してください。

### レンズキャップを付ける



電源を [OFF] にしているときや、撮影した画像の再生中は、レンズ面の保護のため、付属のレンズキャップを取り付けてください。


- 1 レンズキャップひもの先端 をレンズキャップに通す
- 2 ひもの反対側をひもの輪の部分に通す
- 3 矢印の方向にしっかりと 引っぱる
- 4 レンズキャップひもの先端 をストラップ取付け部に通 し、左図のように取り付ける
- 5 レンズキャップを付ける


- ◆本機の電源を入れる前に、レンズキャップを外してください。
- ●レンズフード装着時はレンズキャップ のひもを外し、レンズキャップのみを付けてください。

### レンズフードを付ける









レンズフードを付けると以下の効 果があります。

- ●日差しの強い日中、逆光にゴーストやフ レアを軽減する。
- ●余分な光をさえぎり、より美しく撮れる。

#### [準備]

- ●電源スイッチが [OFF]、レンズが 収納されていることを確認する。 ●フラッシュを閉じる。(**P35**)
- レンズリングを外す
- 付属のレンズフードアダプター ① を付ける
  - ○.●マークを外側にして付けて ください。


#### 3 付属のレンズフード②を付ける

- レンズフードアダプターの クを合わせて取り付け、レンズ フードアダプターが回転しない ようにしながら ● マークまで 回し固定してください。
- レンズフードとアダプターを回 し、位置(本機のマークとレン ズフードのマーク) を合わせる
  - マークの位置が合っていないと、 ケラレ現象(画面の端が暗くなる 現象)が起きることがあります。

#### □□お願い/ヒント

- ●レンズフードを付けたままで、フラッシュ撮影を するときはフラッシュ光がフードにさえぎられ、 画面の下が暗く(ケラレ)なり、また自動調光もで きなくなるので、レンズフードやレンズフードア ダプターを外すことをおすすめします。
- ●レンズフード装着時はレンズキャップのひもを 外し、レンズキャップのみを付けてください。 また、レンズキャップがしっかり付いているこ とを確認してください。

#### ■一時的にレンズフードを外して運ぶ場合



3

ここでは、レンズフードをカメラ本 体に仮収納するときについて説明 します。

仮収納した状態での撮影はしない でください。

#### [準備]

- ●電源スイッチが [OFF]、レンズが 収納されていることを確認する。
- ●フラッシュを閉じる。(P35)
- 1 レンズフードを外す
- 2 レンズフードの向きを逆に し、付ける
  - レンズフードアダプター ののマークとレンズフー ドのマークを合わせて取 り付け、右に回してくださ L1
- 3 レンズキャップを付ける
  - レンズキャップがしっか り付いていることを確認 してください。




- ●レンズフード装着時はレンズキャップ のひもを外し、レンズキャップのみを付 けてください。
- レンズフード仮収納状態で、フラッシュ をご使用になると調光ができなくなる 場合があります。また、下側が黒くなる 場合があります。このような場合は、レ ンズフードおよびレンズフードアダプ ターを外してご使用ください。

**ここをつまんで** 


付ける


## セットアップメニューを設定する






かんたんモードのメニュー の設定方法については P38 をお読みください。





2 撮影モード ( 以外) または再生モードにする




### 3 [MENU]ボタンを押して、

#### ▶を押す


セットアップメニューが表示されます。







選択♦ 設定 ◆





#### 6 [MENU]ボタンを押す

メニュー画面が消えます。




### セットアップメニューについて

하라마라마라마라마리아마리아마리아마리아마리아마리아마리아마리아마리아마리아마리아마리아

項目	設定内容
液晶明るさ / ファインダー明るさ	液晶(液晶モニターに表示されている場合)またはファインダー(ファインダー内に表示されている場合)の明るさを7段階に調整できます。
<b>オートレビュー</b> (撮影モードのみ)	<ul> <li>OFF: 自動的に表示されません。</li> <li>1秒: 撮影後に撮影した画像が自動的に約1秒間表示されます。</li> <li>3秒: 撮影後に撮影した画像が自動的に約3秒間表示されます。</li> </ul>
操作音	<ul><li>● * ・ 操作音を大きくします。</li><li>● * ・ 操作音を出します。</li><li>● * * ・ 操作音を消します。</li></ul>
パワーセーブ	<ul> <li>2分/5分/10分: 設定した時間の間に何も操作しないと省電力モードになります。</li> <li>OFF: 省電力モードになりません。</li> </ul>
<b>番号リセット</b> (撮影モードのみ)	ファイル番号をリセットします。ファイル番号 0001 から登録したい場合に設定します。
<b>設定リセット</b> (撮影モードのみ)	撮影設定またはセットアップ設定をリセットします。お買い上げ時の状態に戻しますが、時計設定とかんたんモードの設定内容は変わりません。
時計設定	日付や時計を変更するときに設定します。( <b>P26</b> )
言語設定	<ul><li>日本語:メニュー画面を日本語表記にします。</li><li>ENG: メニュー画面を英語表記にします</li></ul>
<b>スピーカ音量</b> (再生モードのみ)	スピーカの音量を7段階に調整できます。
<b>ビデオ出力</b> (再生モードのみ)	<ul><li>NTSC: ビデオ出力を NTSC 方式にします。</li><li>PAL: ビデオ出力を PAL 方式にします。(P111)</li></ul>

- ●番号リセットと言語設定はかんたんモードにも反映されます。
- ●オートレビューを[1秒]または[3秒]に設定しても、動画[**旧**]のときは、オートレビューされません。
- ●オートレビューを[OFF]に設定しても、連写、オートブラケット、音声付き静止画を記録したときはオートレビューされます。
- ●パワーセーブを解除するには、シャッターボタンを押すか、または電源スイッチを [OFF] にしてからもう一度 [ON] にしてください。
- ●ACアダプター使用時、PC接続モード時、動画撮影/再生時、スライドショー中、携帯電話接続時は、パワーセーブは働きません。

### 時計を設定する







4,5
② 時計設定
2002 11 1 1 12 58 ▶
年/月/日
選択 ◆ 設定 ◆ 終了 ▼FW

お買い上げ時は時計設定はされていませんので、「時計を設定して下さい」というメッセージが表示されます。[MENU] ボタンを押すと設定メニューへジャンプするので、時計設定をしてください。

年は 2002 年から 2099 年まで設定 できます。時刻は 24 時間表示です。

**1** [MENU] ボタンを押す

ません。

- 2 ▶ を押してセットアップメニューにするかんたんモード時は必要あり
- 3 ▲/▼で[時計設定]を選び、▶を 押す
- 4 ▲/▼/◀/▶ で年月日と時刻を合わせ、「分」を設定したあとで▶ を押す
- 5 ▲/▼で[年/月/日]、[日/月/年]、 [月/日/年]から表示の順番を 選ぶ
- 6 [MENU] ボタンを 2 回押す
  - ●メニュー画面が消えます。
- 7 一度電源を [OFF] にしてから再度 [ON] にして、設定通り表示されているか確認する

#### □ お願い/ヒント


●満充電されたバッテリーを挿入して約1時間 以上経過するとバッテリーを取り外して放 置しても、約24時間は時計設定を記憶してい ます。(十分に充電されていないパッテリー を挿入した場合は記憶時間は短くなること があります)しかしそれ以上時間が経過する と設定が消えてしまいますので、もう一度時 計設定をし直してください。

## 液晶モニター/ ファインダーの表示を 切り換える


のの内でのでいるのでのでのでいるできた。

(DISPLAY)ボタンを押すごとに以下のようになります。

●液晶モニターが表示されているときは、ファインダーは消灯します。 ファインダーが表示されているときは、液晶モニターは消灯します。




### ファインダーを見やすくする(視度調整)



使う前に、視力に合わせてファインダー 内の表示がよく見えるようにします。 [準備]

- ●[DISPLAY] ボタンを数回押して ファインダーを表示させる。
- 1 視度調整ダイヤルを回して調節する




### 撮影してみましょう(通常撮影)

シャッターボタンを押すだけで、露出(シャッタースピードと絞り値)が 自動的に決まり、撮影できます。

#### [準備]

- ●カードを入れる。(P18)
- ●バッテリーを入れる(P16)またはAC アダプターをつなぐ。(P17)
- ●レンズキャップを外す。



#### ■ 電源表示ランプについて

点灯:電源スイッチを[ON]にしたとき

• 点滅: メモリーカード / バッテリー扉が開いているとき


カードが入ってないとき

カードの撮影残り枚数 / 時間がないとき

撮影時、カードがプロテクトされているとき

レンズキャップを外し忘れたとき(撮影開始時)

バッテリー残量が少なくなったとき(ゆっくり点滅)



#### ■ピントについて

- シャッターボタンを一度に全押しすると、手ぶれをしたり、ピントが合わなかったりします。
- ●フォーカス表示が点滅しているときはピントが合っていませんので、再度、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてください。
- ●以下のような場合、通常撮影ではピントがうまく合いません。
  - 遠くと近くのものを同時に撮る
  - 2 汚れたガラスの向こうのものを撮る
  - 3 キラキラと光るものが周りにある
  - 暗い場所を撮る
  - 6 動きの速いものを撮る
  - ⑤ コントラスト(濃淡)の少ないものを撮る
  - ₹ 手ぶれしている
- ●フォーカス表示が出てピントが合っても、シャッター ボタンを離すとピントが解除されます。再度、半押ししてください。



#### ■露出について

- ●適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピードの数値の色が赤色になります。 (ただし、フラッシュ発光時は赤くなりません)
  - (たたし、ノフッシュ発光時は亦くなりません)
- ●液晶モニター/ファインダーの明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。特に暗い場所で長時間露光で撮影するときなどは、液晶モニター/ファインダー上は暗く映りますが、実際は明るく撮れます。



#### ■手ぶれについて

- ●手ぶれしやすいときは、手ぶれ警告表示が出ます。
- ●手ぶれ警告表示が出ているときには三脚の使用をおすすめします。または構えかた(P30)にお気を付けください。
- ●シャッターボタンを押し込む際に、手ぶれにお気を付けください。



### 撮影してみましょう(通常撮影)(つづき)

#### ■ デジタルカメラの取り扱いについて

- レンズ面に汚れや、ほこりが付いていないか確認してください。
- ●レンズ面に直接触れないでください。
- ●レンズおよびレンズ鏡筒に衝撃を与えないでください。 (取り扱いに気を付けてください)
- ●撮影モードで電源を入れるときは、レンズ鏡筒が出ますので、レンズの前に障害物がないところで行ってください。

大切に使ってね

- ●レンズ鏡筒が出た状態では、レンズおよびレンズ鏡筒に力を加えないでください。
- ●レンズの表面をさわったり汚さないようにしてください。汚れたり砂などがついたときは、 レンズが収納されていることを確認して、市販のブロワーブラシでほこりや砂などを払い、 乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。ベンジン、アルコール、シンナーなどの溶剤 を使用すると変色や破損の原因となります。
- ●浜辺など砂やほこりの多いところで使うときは、内部や端子部に砂やほこりが入らないように、また海水などでぬらさないようにしてください。

#### ■上手に撮る姿勢



#### ■ AF/AF ロックについて

- ●**AF**: オートフォーカス
- ◆AE:オートエクスポージャー(自動露出)
- (例)右のような構図を撮りたい場合

被写体がAFエリアから外れている場合、そのままシャッターボタンを押すだけでは背景などにピントが合ってしまい、被写体にピントが合いません。



AFエリア①に被写体を合わせ、シャッターボタンを半押しし、ピントと露出を固定(AF/AE ロック)したまま撮りたい構図にカメラを動かし、シャッターボタンを押すと、ピントの合ったきれいな画像が撮れます。




- ピントが合うと、フォーカス表示②[●]が点灯 します。
- AF/AEロック操作は、シャッターを切る前なら何回でもやり 直せます。




- ●撮影前には、再度時計設定をすることをおすすめします。(P26)
- ●モードダイヤルが撮影系のとき、レンズキャップ (P21) を付けたまま電源を [ON] にすると、「レンズキャップを外して ▼ を押して下さい」というメッセージが表示されます。レンズキャップを外したあと、V/[REVIEW/SET]ボタンを押してください。
- ●パワーセーブの時間が設定されているとき(P25)は、設定された時間内にカメラの操作をしないと自動的に電源が切れます。再びカメラの操作をするときは、シャッターボタンを押すか、電源スイッチを[OFF]にしてから再度[ON]にしてください。
- ●ズーム動作やカメラを動かしたときなどで明るさが変化した場合、レンズ部からカチッと音がし、液晶モニター内の画像が急激に変わるときがありますが、静止画撮影に影響はありません。
  - このときの音はカメラの自動絞り動作によるもので、異常ではありません。

## 影した画像を確認する(レビュー







(例:4倍のとき)



オートレビュー(P25.P38)を設定 していると、撮影直後約1秒または 3秒間撮影した画像が液晶モニター に表示されますが、以下の方法で確 認することもできます。

#### 撮影後、[REVIEW/SET] ボタ ンを押す

- ●最後に撮影した画像が約 5 秒 間表示されます。この間にズー ムレバーを [Q] の方に動かす と4倍に、さらにもう一度動か すと8倍にズームして表示さ れます。ズーム中は **▲/▼/◄/▶** で拡大位置を変えることがで きます。
- また、✓/▶ で前後の画像を確 認することができます。
- 撮影した画像をレビュー中に削 除する

#### 1 [面] ボタンを押す


- 2 「この画像を削除します か?」というメッセージが出 たら、◀/▶ で [ はい ] を選ぶ
- 3 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
  - ●画像が削除されます。
  - ●画像は一度削除すると元に戻 すことができません。よく確認 してから削除してください。


#### □ お願い/ヒント


動画[**日**]のときは、レビューが使えませ

### 大きく(望遠)または広く(広角)撮る









光学ズーム12倍までの範囲で、人や物を大きく撮ったり景色などを広角に撮ることができます。

#### [準備]

- モードダイヤル(▶以外)を選んでおく。
- 被写体にカメラを向けて、 ズームレバーで大きさを調整する

大きく撮るには(望遠): T側へ動かす 広く撮るには(広角): W 側へ動かす

#### 2 撮影する


撮影手順は「撮影してみましょう (通常撮影) (P28)」の 3 ~ 4 と同じ です。

#### 📖 お願い/ヒント

- ●T端は1.2 m、W端は30 cmまでピントが 合います。
  - マクロ時は P40 を、かんたんモード時は P39 を参照してください。
- $\bullet$ 画像はレンズによってわずかにゆがんで撮影されます。
  - これをディストーション(歪曲収差)といいます。

広角にして近づくほどディストーションは大きくなります。

### 内蔵フラッシュを使って撮る



	<b>\$</b> A	<b>\$</b> A⊚	4	<b>4</b> S⊚	3
V	×	0	0	×	0
•	0	0	0	0	0
₩	0	0	0	0	0
Ð	0	0	0	×	0
<b>'</b> Ř	0	0	0	×	0
%	0	0	0	×	0
*A	×	×	×	0	0
Ħ	×	×	×	×	0


〇:設定可 ×:設定不可 暗い場所でも、内蔵フラッシュを使 うと撮影することができます。

#### [準備]

- ●モードダイヤル(▶/目以外)を 選んでおく。
- **1** [**≰** OPEN] ボタンを押してフラッシュを開く

#### 2 [4]を押す

●押すごとに、以下のように切り換わります。(撮影モードによって設定できない機能があります。設定できない機能は[≰]ボタンを押しても表示されません。左表を参照してください)



#### **3A:オート**

\_ 撮影状況に応じて、自動的にフ ラッシュが発光します。


#### 5△◎:赤目軽減オート

フラッシュが予備発光し、人の瞳が赤く写る(赤目現象)のをおさえます。また撮影状況に応じて自動的にフラッシュが発光します。暗い場所で人物を撮るときなどに使います。

#### 4:強制発光

フラッシュを強制的に発光させ ます。

逆光になる場合や蛍光灯などの 照明の下に被写体がある場合な どの撮影に使います。



#### **☆S** : 赤目軽減スローシンクロ

夜景を背景に人物を撮影するときなど、フラッシュ発光とともにシャッタースピードも長くして背景の夜景も明るく写します。同時に人の瞳が赤く写る(赤目現象)のをおさえます。三脚の使用をおすすめします。

#### (3):発光禁止

\_\_\_\_\_フラッシュが出ていないときに 設定されます。暗いところでもフ ラッシュが発光しません。 フラッシュ禁止の場所での撮影

#### 3 撮影する

などに使います。

撮影手順は「撮影してみましょう(通 常撮影)(P28)」の3~4と同じです。


#### [フラッシュを閉じる]

- 4 カチッとなるまで矢印の方 向に押す
  - ●使わないときは、フラッシュ は必ず閉じておいてください。

- フラッシュが届く範囲は、約30 cm ~ 2.1 m です。(ISO 100 時)
- ●手ぶれ警告表示が出ているときは、フラッシュの使用をおすすめします。
- ●フラッシュ調光センサー()を指などでふさがないでください。明るさを感知できません。
- 夜景ポートレート [★ス] のときは、赤目軽減スローシンクロ [★S ] に固定されます。
- 動画[##]のとき、またはフラッシュが閉じているときは、発光禁止[※ ]に固定されます。
- ●連写およびオートブラケット設定時でフラッシュが発光する際は、1枚しか撮影できません。
- レンズフードが付いた状態でフラッシュ撮影するとフラッシュの光がフードでさえぎられることがあります。
- ●フラッシュ発光中に近くで発光部を直接見ないでください。
- ▼フラッシュ発光する場合、シャッター半押し時にフラッシュマークが赤に変わります。
- ●フラッシュ充電中はフラッシュマークが赤に点滅し、シャッターボタンを全押ししても、撮影できません。
- ●フラッシュ使用時、フラッシュに物を近づけたり、フラッシュを完全に開いていないと、熱や光で変形、 変色する場合があります。
- フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に適したホワイトバランスが自動的に設定されますが (手動でホワイトバランス設定時を除く)、フラッシュ光が十分に届かない被写体はホワイトバランス が合わない場合があります。
- ●手動でホワイトバランス設定後、フラッシュ撮影すると、ホワイトバランスが合わない場合があります。フラッシュ撮影時はホワイトバランスを [AUTO] に設定することをおすすめします。

### セルフタイマーで撮る

ᢝᠬᡛᡪᡙᡳᡙᡛᡪᡙᠸᡙᡛᡪᡙᠸᡙᡛᡳᡙᠸᡙᡛᡳᡙᠸᡙᡛᡳᡙᡛᡪᡙᡛᡪᡙᡛᡪᡙᡛᡪᡙᡛᡪᡙᡛᡪᡙᡛᡳᡙᡛᡳᡙᡛᡳᡙᡛᡳᡙᡛᡳᡙᡛᡪᡙᡛᡪᡙᡛᡪᡙᡛᡪᡙᡛᡪᠾᡛᡪᡙᡛᡪᠾᡛᡪᡙᡛᡪᠾᡛᡪᠾᡛᡪᠾᡛᡪᠾᡛᡪᠾᡛᡪᠾᡛᡳ







シャッターボタンを押してから 10 秒後に自動的に撮影される通常のセルフタイマーに加えて、三脚使用時などに手ぶれを防止する2秒セルフタイマーも設定できます。

#### [準備]

●モードダイヤル(▶/目以外)を 選んでおく。

#### 1 [ご] ボタンを押す

●押すごとに以下のように変わります。

**め**。: セルフタイマー設定**10**秒

<u>③</u>: セルフタイマー設定2秒 表示なし: セルフタイマー解除


#### 2 シャッターボタンを全押し する


- ●セルフタイマーランプ ① が点滅し、10 秒(または2秒)後に撮影動作が開始されます。
- ●セルフタイマー設定時は、 シャッターボタンを半押ししてもピントと露出は固定されませんが、全押ししたあと撮影 直前に自動的に固定されます。
- ●セルフタイマー動作中に [MENU] ボタンを押すと、セル フタイマー設定が解除されます。


- ●かんたんモード [**【】**] のときは、セルフタイマーが 10 秒のみの設定になります。
- ●連写のときはセルフタイマーを設定すると1枚しか撮影できません。
- ●セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。

# 連続して撮る(連写)









シャッターボタンを押し続けている間、連続して画像を撮影します。


		□ H(高速)	□ <b>」</b> L (低速)		
通	写速度	4コマ/秒	2コマ/秒		
連写枚	ファイン	最大4コマ	最大4コマ		
枚数	スタンダード	最大7コマ	最大7コマ		

#### [準備]

●モードダイヤル(**▶**/**日**以外)を 選んでおく。

### **1** [□」] ボタンを押す

●押すごとに以下のように変わります。



□H:連写設定高速 □L:連写設定低速 表示なし:連写解除

2 シャッターボタンを半押し してピントを合わせ、全押し し続けて連続撮影する

- 1 秒に 4 コマ連写できるのは、シャッタースピードが 1/60 より速く、フラッシュを発光させないときです。
- ●フラッシュが光る場合は1枚しか撮れません。
- かんたんモード[♥]のときは、低速に固定されます。(P39)
- ●連写設定していると、音声付き静止画を 撮影できません。

# **●**かんたんモードについて





かんたんモード[】]に合わせると:

- ●シンプルなメニューにしてあるので設 定が簡単
- ●難しい記録画素数の設定も用途で表す ので選びやすい
- ●文字が大きく見やすい表示に 気軽に撮りたいとき、人に撮影を頼むと きなどに最適です。
- 1 モードダイヤルをかんたん モード [ご] にする
- 2 [MENU] ボタンを押す
- 3 ▲/▼ で項目を選ぶ
- 4 ◀/▶ で設定内容を選ぶ
- 5 [MENU] ボタンを押す
- 6 撮影する

撮影手順は「撮影してみましょう (通常撮影) (P28)」の 3 ~ 4 と同じ です。

項目	設定内容
画質設定	◆ 引き伸ばし: A4 などの大きめのサイズに プリントするときに最適です。
引き伸ばし 1600×1200 ファイン	<ul><li>サービス版: サービスサイズ(L版)の大きさに</li></ul>
サービス版 1280×960 ファイン	プリントするときに最適です。
インターネット 640 x 480 スタンダード	<ul><li>インターネット:電子メールの添付画像やホームページ用画像などに使用するときに最適です。</li></ul>
オートレビュー	ON: 撮影後に撮影した画像が自動的に約 1 秒間表示されます。     OFF: 自動的に表示されません。
操作音	<ul><li>ON: 操作音を出します。</li><li>OFF: 操作音を消します。</li></ul>
時計設定	日付や時刻を変更するときに設定します。(P26)

#### ■その他のかんたんモード設定

液晶明るさ/ファインダー明るさ

●[0] に固定されます。

#### パワーヤーブ

- ●[2分]に固定されます。
- ●パワーセーブを解除するには、シャッターボタンを押すか、または電源スイッチを [OFF] にしてからもう一度 [ON] にしてください。
- ●AC アダプター使用時は、パワーセーブが働きません。

### □ お願い/ヒント

●連写は低速のみになります。(P37)

連	引き伸ばし	最大4コマ
写枚数	サービス版	最大4コマ
	インターネット	最大7コマ

- ●撮影可能範囲は 5 cm-∞(W 端時)は 1.2 m-∞(T 端時)になります。
- ●被写体までの距離が撮影可能範囲外で使用しているときは、フォーカス表示①が点灯していてもフォーカスが合っていない場合があります。
- ●時計設定以外のかんたんモードでの設定内容は 他の撮影モードには反映されません。
- ●撮影モード別の詳細設定については (P47) をご覧 ください。




# ☑近距離で撮る(マクロモード)





より近い被写体を撮影するときに 使います。

レンズから 5 cm(W 端)まで近付いて撮ることができます。



# 1 モードダイヤルをマクロ

[💟] にする

## 2 撮影する


撮影手順は「撮影してみましょう (通常撮影) (P28)」の 3 ~ 4 と同じ です。

- ●撮影の状況に応じてフラッシュの設定 をしてください。(P34)
- ●フラッシュが届く範囲は、 約 30 cm ~ 2.1 m です。(ISO 100 時) 手ぶれ警告表示が出ているときは、フ ラッシュの使用をおすすめします。
- ●被写体までの距離が撮影可能範囲外で 使用しているときは、フォーカス表示が 点灯していてもフォーカスが合ってい ない場合があります。

# ◉人物を撮る(ポートレートモード)








昼間の屋外での撮影に適しており、 ズーム位置はできるだけT側(望遠) にし、被写体までの距離を近くし、 遠くにある背景を選ぶと、より効果 が出ます。

### 1 モードダイヤルをポート レート[№]にする

## 2 撮影する

撮影手順は「撮影してみましょう (通常撮影) (P28)」の 3 ~ 4 と同じ です。



- ●ホワイトバランスはお買い上げ時は [AUTO]に設定されます。昼間の屋外で の撮影に適した制御となります。
- ●屋内で使用になりますと、色合いが変わる場合があります。
- ●ホワイトバランスはお好みによりメニューで変更することができます。 (P48)

# 図動きの速い場面を止めて撮る (スポーツモード)





屋外でのスポーツシーンなど、動きの速い場面でシャッタースピードを速くして、動きを止めて撮影するときに使います。

5 m以上離れた昼間の屋外で撮影するのに適しています。

# 1 モードダイヤルをスポーツ[★]にする


#### 2 撮影する

撮影手順は「撮影してみましょう (通常撮影) (P28)」の 3 ~ 4 と同じ です。

- ●シャッタースピードが 1/250以上速い場合、ピントが合う範囲(被写界深度)を広げるため、シャッタースピードが遅くなる場合があります。
- ●ホワイトバランスはお買い上げ時は [AUTO]に設定されます。昼間の屋外で の撮影に適した制御となります。
- ●屋内で使用になりますと、色合いが変わる場合があります。
- ●ホワイトバランスはお好みによりメニューで変更することができます。 (P48)

# ■流し撮りモードで撮る





ランナーや車のように一定の方向に向かって動いている被写体の動きに合わせてカメラを振りながら撮影することで、被写体の背景が流れて写る効果を「流し撮り」といいます。

このモードに合わせると、流し撮りの効果を得やすくなります。


流し撮りのテクニック(被写体に追いつくことやブレを防ぐ)は難しく、ある程度練習が必要です。

# 1 モードダイヤルを流し撮り[₹3] にする

### 2 撮影する

被写体を追いながらシャッターを 切るテクニック。

カメラだけで追わずに、体を正面に向け、脇を閉め、腰をひねりながら体全体を使って被写体を追いかけるのがコツ。



- ●ホワイトバランスはお買い上げ時は[AUTO]に設定されます。昼間の屋外での撮影 に適した制御となります。
- ●屋内で使用になりますと、色合いが変わる場合があります。
- ●ホワイトバランスはお好みによりメニューで変更することができます。(P48)

# ✍流し撮りモードで撮る(つづき)

#### ■ 流し撮りのコツ

- ●カメラだけで追わずに、体を正面に向け、脇を閉め、腰をひねりながら体全体を 使って被写体を追いかける。
- ●被写体が正面に来たときに、シャッターを押す。シャッターを押すときにもカメラの振りを止めないようにしてください。
- ◆〈他に気を付けるべきポイント〉
  - **↑** ファインダーを使う(P27)
  - 2 動きの速い被写体を選ぶ
  - 被写体にできるだけ近く
  - 介置きピン(P57)を使う
  - ⑤ 連写モード(P37)とあわせて撮影してよい画像を選択という方法もあります
  - 夏の日中など、明るいところでは別売のNDフィルターを使うことをおすすめします。(P93)

#### ■流し撮りの注意

- ●流し撮りモードは、背景を流れやすくするため、シャッタースピードが遅くなります。このため、手ぶれが起こりやすくなります。
- ●以下のような場合、流し撮りがうまく撮影できません。
  - 夏の日中など、明るいところ(別売のNDフィルター(DMW-LND55)を使うことをおすすめします)(P93)
  - 2 シャッタースピードが 1/100 より速い場合
  - 被写体の動きが遅く、カメラを振る速度があまりにも遅い場合(背景が流れません)
  - ♠ 被写体をうまくカメラで追えていない場合(ある程度、練習が必要です)

# 四夜景を背景に撮る

# (夜景ポートレートモード)





夜景をバックに人物などを撮影したいときに設定します。フラッシュとスローシャッターを使うことにより、人物と共に背景も見た目に近い明るさに露出されます。

- 1 [4 OPEN] ボタンを押して フラッシュを開く
- 2 モードダイヤルを夜景ポートレート [☎] にする

### 3 撮影する

撮影手順は「撮影してみましょう (通常撮影) (P28)」の 3 ~ 4 と同じ です。

#### 夜景ポートレート撮影のコツ


- ◆スローシャッター(最大 1 秒)になるため、三脚の使用をおすすめします。
- ●撮影後、被写体の人に約 1 秒間は動かないように伝えてください。
- ・被写体をフラッシュの届く範囲 (約30 cm~2.1 m)で撮影してください。
- ▼ズームレバーをW側にして撮影することをおすすめします。

- ●使わないときは、フラッシュは必ず閉じておいてください。
- ●フラッシュ設定は赤目軽減スローシンクロ[48○]に固定されます。
- ●ホワイトバランスはお買い上げ時は[AUTO]に設定されます。夜景の撮影に適した制御となります。
- ●ホワイトバランスはお好みによりメニューで変更することができます。(P48)
- ●フラッシュを閉じているときは、最大 8 秒のスローシャッターになり、夜景に適した撮影ができます。
  - このとき、ピントが合う範囲は5m~∞となります。
- ●スローシャッター撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約8秒)になることがありますが、信号処理のためで、異常ではありません。
- ●暗い場面で撮影したいとき、ノイズが目立つことがあります。 ノイズが気になるときは、画質調整を[ナチュラル](P60)にすることをおすすめします。

# 囲動画を撮影してみましょう







本機で動画を撮影することができます。(付属の SD メモリーカード 8MB の場合、約 35 秒記録することができます)

- モードダイヤルを動画 [日] にする
- 2 被写体が液晶モニター/ ファインダーに入るように 合わせ、シャッターボタンを 半押しする
  - ●ピントが合うと、フォーカス 表示②[●]が画面に点灯します。
- 3 シャッターボタンを全押し して撮影を開始する
  - ●音声も同時に記録が始まります。(本機の内蔵マイク①より録音されます)
- 4 再度シャッターボタンを全 押しして撮影を終了する
  - ●記録途中でカードのメモリー がいっぱいになると自動的に 撮影が終了します。

- ●記録画素数は 320 × 240 画素に固定されます。
- ●液晶モニター/ファインダーに表示される残り時間は、めやすです。
- ●音声なしで動画を記録することはできません。
- ●マルチメディアカードを使う場合、動画記録後、カードアクセス表示がしばらく 出る場合がありますが、異常ではありません。
- ●オートフォーカス / ズーム / ホワイトバランス / 絞り値は、撮影を開始したとき (最初のフレーム)の設定値に固定されます。
- ●カードの種類によっては動画撮影のとき、途中で撮影が終了する場合があります。
- ◆本機で撮影された動画を他機で再生すると、画質、音質が劣化したり、再生できない場合があります。
- 動画 [#] のときは、レビューが使えません。

# 撮影モード別設定可能機能一覧

		V	•	₩.	Ą	浓	<b>₩</b>	KQ.	Ħ	参照ページ
フラッシュ	<b></b> ₽A	×	0	0	0	0	0	×	×	P34
モード	<b>4</b> A⊚	0	0	0	0	0	0	×	×	
	4	0	0	0	0	0	0	×	×	
	<b>4</b> S⊚	×	0	0	×	×	×	0	×	
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
セルフタイ	マー	〇(10秒のみ)	0	0	0	0	0	0	×	P36
連写		低速固定	0	0	0	0	0	0	×	P37
露出補正		×	0	0	0	0	0	0	×	P62
オートブラ	オートブラケット		0	0	0	0	0	0	×	P63
ホワイトバランス		AUTO固定	0	0	0	0	0	0	AUTO固定	P48
記録画素	記録画素数		0	0	0	0	0	0	320×240固定	P50
クオリティ(	圧縮率)	画質設定	0	0	0	0	0	0	×	P51
スポットモー	ード	×	0	0	0	0	0	0	×	P52
ISO感度		AUTO固定	0	0	0	0	0	0	AUTO固定	P53
音声記録		×	0	0	0	0	0	0	ON固定	P54
AF連続動作		ON固定	0	0	0	0	0	0	0	P55
AF駆動		シャッター固定	0	0	0	0	0	0	0	P56
デジタルズーム		×	0	0	0	0	0	0	0	P58
カラーエフ	カラーエフェクト		0	0	0	0	0	0	×	P59
画質調整		×	0	0	0	0	0	0	×	P60
手ぶれ補正		ON固定	0	0	0	0	0	0	0	P61

〇:設定可 ×:設定不可

# 自然な色合いに調整して撮る (ホワイトバランス)



2,3




オートホワイトバランスにより、自動で自然な色合いに撮ることができますが、場面の状態や光源によっては、自動で自然な色合いに撮れないことがあります。このような場合に手動でホワイトバランスを設定します。

#### [準備]

- ●モードダイヤル(►/►//□//目以外)を選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[ホワイトバランス]を 選ぶ
- 3 ◀/▶ で設定したいモードを 選ぶ
  - ●AUTO:自動で設定するとき
  - ※ (晴天):屋外晴天下で撮影 するとき
  - ▲ (曇り):曇天や日陰で撮影 するとき
  - ♠ (白熱灯):白熱灯下で撮影 するとき
  - ■ (セットモード):手動で設定するとき(詳しい設定方法については次のページをご覧ください)
- 4 [MENU] ボタンを押す
  - ●メニュー画面が消えます。
- 5 撮影する


撮影手順は「撮影してみましょう (P28)」の  $3 \sim 4$  と同じです。



2,3



4



ここでは、手動でホワイトバランス を設定するセットモードについて 説明します。

#### [準備]

- 外)を選んでおく。
- 1 [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[ホワイトバランス]を 選ぶ
- 3 **◄/▶** でセットモード[**□**]を 選ぶ

新しくホワイトバランスを設定し たいときのみ

### 4 ▶ を押す

- ●「白い被写体にカメラを向け シャッターを押して下さい」と いうメッセージが表示されま す。
- 5 白い紙 ① などにカメラを向 けて、画面全体が白くなるよ うにし、シャッターボタンを 全押しする
  - ●ホワイトバランスが設定され ます。
- 6 [MENU] ボタンを押す
  - サニュー画面が消えます。

- ホワイトバランスの設定は、他の撮影モードにも反映されます。
- ●フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に適したホワイトバランスが自動的に設定 されますが(手動でホワイトバランス設定時を除く)、フラッシュ光が十分に届か ない被写体はホワイトバランスが合わない場合があります。
- ●手動でホワイトバランス設定後、フラッシュ撮影すると、ホワイトバランスが合わ ない場合があります。フラッシュ撮影時はホワイトバランスを [AUTO] に設定する ことをおすすめします。

# 記録画素数を変える



2.3



3種類の記録画素数の中から、目的に合わせて選ぶことができます。

#### [準備]

- ●モードダイヤル(▶/☑/目以外)を選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼ で [記録画素数]を選ぶ
- 3 ◀/▶ で記録画素数を選ぶ

● 1600:1600 × 1200 画素 ● 1280:1280 × 960 画素

● 640: 640 × 480 画素

- 4 [MENU] ボタンを押す
  - ●メニュー画面が消えます

- ●動画[**日**]のときは、320 × 240画素に固定されます。
- ●小さい記録画素数を選ぶと、1 枚のメモリーカードにより多く記録できます。また、データ容量が小さいので、電子メールの添付画像やホームページ用画像などに使用するときに有効です。
- ●大きい記録画素数を選ぶと、鮮明にプリントすることができます。

# クオリティ(圧縮率)を変える



2,3



#### 記録画素数/クオリティと記録枚数

	SDメモリーカード								
	8MB(付属)					64MB (別売)			
記録画素数		アイン	スタ	<b>子</b> ンダード		アイン	スタンダ <b>ー</b> ド		
1600×1200	約	8枚	約	16枚	約	74枚	約149枚		
1280 × 960	約	10枚	約	20枚	約	96枚	約184枚		
640 × 480	約	34枚	約	68枚	約	298枚	約553枚		
動画		約	) ;	35 秒		約	350 秒		

2種類のクオリティ(圧縮率)の中から、目的に合わせて選ぶことができます。

#### [準備]

- モードダイヤル(▶/☑/目以外)を選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼ で [クオリティ]を選ぶ
- 3 ◀/▶ でクオリティ(圧縮率) を選ぶ
  - 〒:ファイン(低圧縮) 画質を優先し、高画質に記録します。
  - ■記:スタンダード(標準圧縮) 撮影枚数を優先し、画質は標準で記録します。
- 4 [MENU] ボタンを押す
  - サニュー画面が消えます。


- ●シーンによってモザイク状になること があります。
- ●記録枚数はめやすです。 (ファイン、スタンダード混在時は、記録 枚数は変動します)
- ●液晶モニター/ファインダーに表示される残り枚数は撮影された枚数分、減少しない場合があります。

# スポットモードで撮る



2.3





被写体の一部に特にピントと露出を合わせて撮影することができます。コントラストの強い光線のもとでの撮影など、限られた範囲内にスポットを合わせるのに便利です。

#### [準備]

- ●モードダイヤル(►/**\**/**|**/**|**|以 外)を選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[スポットモード]を 選ぶ
- 3 **◄/▶** で [ON] を選ぶ
- 4 [MENU] ボタンを押す
  - ●メニュー画面が消えます。
  - ●スポット AF エリア[]① と スポット測光ターゲット表示 +② が画面に出ます。
- 5 被写体をスポットAFエリア に合わせる
- 6 撮影する

撮影手順は「撮影してみましょう (通常撮影) (P28)」の 3 ~ 4 と同じ です。

- ●被写体が暗いときは、ピントが通常より 合いにくい場合があります。
- ●スポット AF エリアでの最適な露出に設定されますので、被写体によっては周りが暗く映ったり、逆に白っぽくなる場合があります。
- 被写体がスポット AF エリアから外れる 場合は、AF/AE ロック撮影(P31)を行ってください。

# ISO 感度を設定して撮る

וליאו וליא



2,3

_,_	
▲ 撮影2/3 34	セットアップ
ISO   S O感度	
AUTO 50	100
⊎ 音声記録	0FF
C-AF AF連続動作	OFF
→AF AF駆動	9
選択♦ 設定 ◆▶	終了 MENU

ISO 感度とは、光に対する敏感さを数値で表したもので、数値が高くなるほど、暗い場所での撮影に適しています。フラッシュを使用できない場所や暗い場所での撮影に、ISO 感度を変えることができます。

#### [準備]

- ●モードダイヤル(▶/)/目以外)を選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼ で [ISO 感度 ] を選ぶ
- 3 ◀/▶ で感度を選ぶ
  - ●AUTO:明るさに応じて ISO 感度をISO400まで上げていきます。それでも画像が暗いときは、フラッシュを使用してください。
  - 50 : ISO50
  - 100 : ISO100
  - 200 : ISO200
  - 400 : ISO400

### 4 [MENU] ボタンを押す

サニュー画面が消えます。

### 5 撮影する

撮影手順は「撮影してみましょう(通 常撮影)(P28)」の3~4と同じです。

### 📖 お願い/ヒント

- かんたんモード[☑]または動画[Ⅲ]のと きは、「AUTOI に固定されます。
- ●ISO 感度を高くして撮影すると、画面にノイズが増えて、画質が劣化します。
- ノイズが気になるときは、ISO 感度を低くして撮影することをおすすめします。
- ノイズが気になるときは、画質調整を[ナチュラル](P60)にすることをおすすめします。

# 音声付き静止画を撮る





2.3



4



1回、5秒間の音声が入った画像を撮ることができます。

#### [準備]

- モードダイヤル(►/【】/目以外)を選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼ で [ 音声記録 ] を選ぶ
- 3 **◄/▶**. で [ON] を選ぶ
- 4 [MENU] ボタンを押す
  - ●メニュー画面が消えます。
  - ●液晶モニター/ファインダーに[☑]が表示されます。
- 5 シャッターボタンを全押し して撮影する
  - ●シャッターボタンを押し続ける必要はありません。
  - ●音声は本機の内蔵マイク ① より録音されます。
  - 5 秒間録音後、自動的に終了 します。
  - ●録音中に [MENU] を押すと解除されます。音声は記録されません。


- ●オートブラケットを設定していると、音 声付き静止画を撮ることができません。 (P63)
- ●連写のときは、音声付き静止画を撮ることができません。(P37)

# 常に AF を動作させる (AF 連続動作)



2.3





シャッターボタンを半押ししなく ても、常に AF を動作させることが できます。

シャッターボタンを半押ししたと きのピントが合うまでの時間が短 くなります。

#### [準備]

- ●モードダイヤル(▶/¥以外)を 選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[AF連続動作]を選ぶ
- 3 **◄/▶** で [ON] を選ぶ
- 4 [MENU] ボタンを押す
  - サニュー画面が消えます。
  - ●液晶モニター/ファインダーに CAI① が表示されます。(C-AF コンティニュアス とは Continuous AF の略です)

- 「AF 連続動作」を [ON] に設定すると、 AF 駆動は [シャッターボタン] に固定されます。(P56)
- かんたんモード [▼] のときは、[ON] に 固定されます。
- ●バッテリーの消耗は早くなります。
- ●ズームを W 側から T 側に動かしたり、急 に、被写体を遠くから近くに変えたあと は、ピントが合うのに時間がかかること があります。
- 撮影中、ピントが合いにくいときは、再度シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてください。(P29)
- ●シャッターを半押ししたとき、画面が一 瞬止まりますが、故障ではありません。

# ピントを合わせるためのボタンを選ぶ (AF 駆動)



2,3



4



オートフォーカスを駆動させる方法には2種類あります。(シャッターボタン半押しと、[FOCUS]ボタン) [FOCUS]ボタンを使うと、置きピン(P57)などに有効です。

#### [準備]

- ●モードダイヤル(►/✓以外)を 選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[AF 駆動]を選ぶ
- 3 ◀/▶ で [◎シャッタ-] または [Focus] を選ぶ
  - <u>● シャッタ-</u>:シャッターボタン半 押しで **AF** を駆動させる
  - [ccus]: [FOCUS] ボタンで AF を 駆動させる
- 4 [MENU] ボタンを押す
  - メニュー画面が消えます。
  - ●[[FOUS] **(フォーカスボタン)設 定時のみ、**液晶モニター/ ファインダーに AFFOUS ① が表示されます。

- 「AF 連続動作」を [ON] に設定すると、 「AF 駆動」は [シャッターボタン] に固定 されます。
- かんたんモード [▼] のときは、[シャッターボタン] に固定されます。

#### ■置きピンについて

流し撮り(P43)など、オートフォーカスではピントが合いにくい、動きの速い被写体を撮影する場合に、あらかじめ被写体を撮影するポイントに、ピントを合わせておくテクニックです。

[FOCUS]ボタンによるAF駆動は、この「置きピン」に有効な設定です。

「FOCUS」ボタンを使って「置きピン」をする方法

- 1 AF 駆動をFocus にする(P56)
- 2 ピントを合わせたいところに AF エリアを合わせ(P28)、[FOCUS] ボタンを押す
  - ●フォーカス表示が点灯します。

再度[FOCUS]ボタンを押すまでシャッターボタンを半押ししても AF が駆動せず、ピントが固定されます。

これで、動きの速い被写体も狙ったポイントで、キャッチしやすくなります。


運動会でゴールして来る子供、結婚式での新郎新婦など、被写体との 距離が決まっている場合の撮影に最適です。

# さらに拡大して撮る(デジタルズーム)



2.3







光学 12 倍、デジタル 3 倍の最大 36 倍まで拡大が可能になります。 (ただし連写、オートブラケットの場合は、デジタルズームは 2 倍の最大 24 倍までとなります)

#### [準備]

- ●モードダイヤル(▶/★以外)を 選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[デジタルズーム]を選ぶ
- 3 **◄/▶** で [ON] を選ぶ
- 4 [MENU] ボタンを押す
  - ●メニュー画面が消えます。

ズームの調整や撮影手順は、「大きく(望遠)または広く(広角)撮る」 (P33)と同じです。

デジタルズームを[ON]にすると、デ ジタルズーム表示 ① が出ます。

光学ズームの最も望遠側まで拡大 すると、一旦ズーム位置表示のバー が停止します。

その状態でズームレバーをT側に押し続けるか一旦ズームレバーを離して再度T側にレバーを押すとデジタルズーム領域に入ることができます。


- ●デジタルズームは拡大するほど画質が 劣化します。
- ●デジタルズーム領域では、手ぶれ補正が 効きにくくなることがあります。
- ●デジタルズーム使用時は三脚の使用を おすすめします。

# カラーエフェクトを設定する



2,3





この機能を使うとブルー系、レッド系、白黒の効果が得られます。 撮影イメージに合わせて使い分けてください。

#### [準備]

- ●モードダイヤル(**▶**/**▶**/**日**以 外)を選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[カラーエフェクト] を選ぶ
- 3 ◀/▶ で [OFF]、[クール]、 [ウォーム]または[白黒]を 選ぶ
  - ●クール:青っぽい映像になります。 冬の冷たいイメージなどを表現したいときに有効です。
  - ●ウォーム:赤っぽい映像になります。 暖かみのあるイメージを表現したいときに有効です。
  - ●白黒:白黒画像になります。
- 4 [MENU] ボタンを押す
  - ●メニュー画面が消えます。
  - ●液晶モニター/ファインダーに 2-II/0ォ-II/白黒① が表示されます。

# 画質を調整する (ナチュラル / 標準 / ヴィヴィッド)



### 2,3



#### [準備]

- モードダイヤル(►/►//日以 外)を選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[画質調整]を選ぶ
- 3 ◀/▶で[ナチュラル]、[標準] または[ヴィヴィッド]を選ぶ
  - ●ナチュラル : より柔らかいイ メージの画像になります。
  - ●ヴィヴィッド:よりくっきり としたイメージの画像になり ます。
- 4 [MENU] ボタンを押す
  - サニュー画面が消えます。


### □ お願い/ヒント

●暗い場面で撮影したいとき、ノイズが目立つことがあります。 ノイズが気になるときは、画質調整を

ノイスか気になるときは、画質調整を [ナチュラル]にすることをおすすめしま す。

# 手ぶれ補正機能を入/切する





手ぶれ補正機能は通常 [ON] でお使いいただけますが、意図的に手ぶれの写真を撮りたい場合などに [OFF] にすることができます。

#### [準備]

- ●モードダイヤル(▶/★以外)を 選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[手ぶれ補正]を選ぶ
- 3 ◀/▶で[ON]または[OFF]を 選ぶ
- 4 [MENU] ボタンを押す
  - メニュー画面が消えます。
  - ●[OFF] **設定時のみ、**液晶モニター/ファインダーに**(\*\*))**(0)が表示されます。

### □ お願い/ヒント

以下の場合、手ぶれ補正が効きにくくなる ことがあります。


- ●手ぶれが大きいとき
- ●デジタルズーム領域
- ●動きのある被写体を追いながら撮影す るとき
- ●夜景撮影など、シャッタースピードが極端に遅くなる場合
- ●望遠時、シャッタースピードが 1/125(手ぶれ補正[ON]のとき)または 1/ 500(手ぶれ補正[OFF]のとき)より 遅いとき、手ぶれ警告表示②が出る場合 があります。手ぶれについては P29 をお 読みください。
- かんたんモード [▼] のときは、[ON] に 固定されます。

# 露出を補正して撮る



2





被写体と背景の明るさにきわめて 大きく差がある場合など、適正な露 出が得られないときに補正します。

#### [準備]

- モードダイヤル(►/\\(\bu\)/目以外)を選んでおく。
- 1 [図 図] ボタンを押して [図 露出補正]を選ぶ

## 2 ◀/▶ で露出を調整する

- - 2EV から + 2EV の範囲で 1/3EV ステップで補正できます。 (EV とは Exposure Value の略で、露出量を表す単位です。 絞り値またはシャッタースピードが変化すると EV が変化します)
- ●補正した明るさは液晶モニター/ファインダーには反映されません。
- 3 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
  - ●調整画面が消えます。
  - ●液晶モニター/ファインダーに 露出補正値①が表示されます。

#### 4 撮影する


撮影手順は「撮影してみましょう (通常撮影) (P28)」の 3 ~ 4 と同じ です。

### □ お願い/ヒント

●シャッタースピードと絞り値によっては、露出補正できない範囲があります。

# オートブラケットで撮る (AE ブラケット撮影)





1回シャッターを押すと、設定された露出補正量の幅に従って、カメラが露出を変えながら自動的に3枚撮影します。

#### [準備]

- ●モードダイヤル(▶/\\\\\\)/目以外 を選んでおく。
- 1 [☑ 図] ボタンを 2 回押して [図」オートブラケット]を選ぶ
- 2 ◀/▶で露出の補正量を決める
  - OFF
  - - 1EV ~+ 1EV (1/3EV ステップ)
- 3 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
  - ●調整画面が消えます。
  - ●液晶モニター/ファインダーに オートブラケット ① が表示されます。

### 4 撮影する

撮影手順は「撮影してみましょう (通常撮影) (P28)」の 3 ~ 4 と同じ です。

- ●一度撮影すると自動的に解除されます。
- ●フラッシュが光る場合は1枚しか撮れません。
- デジタルズームは2倍までとなります。
- ●オートブラケットを設定すると、音声付き静止画を撮ることができません。

# 撮影した静止画を再生する





- 1 モードダイヤルを再生 [▶]
   にする
  - ●最後に撮影した画像が再生されます。
- 2 ◀で前の画像を再生する
  - ▶ で次の画像を再生する
  - ●押すごとに前の(次の)画像が 再生されます。
  - ●最後に撮影した画像の次は、 最初の画像になります。

### 早送り/早戻しする

再牛中に ◀/▶ を押し続ける

- ▶:早送り
- ◀:早戻し
- ●ファイル内の番号が増 / 減していきます。◀/▶を離すとその番号の画像が表示されます。

- ●本機は電子情報技術産業協会(JEITA)に て制定された統一規格 DCF(Design rule for Camera File system) に準拠していま す。
- ◆本機で再生できるファイル形式は JPEG です。(JPEG 形式でも再生できないもの があります)
- ●他機で撮影された静止画を再生すると、 画質が劣化したり、再生できない場合が あります。
- ●規格外のファイルを再生したときは フォルダー/ファイル番号が[一]で表示 され、画面が黒くなる場合があります。

## 見 る

# 音声付き静止画を再生する



音声アイコン



- 1 モードダイヤルを再生 [▶] にする
- 2 **◄/▶** で音声アイコン[**№**]が付いた画像を選ぶ
- 3 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押して音声を再生する
  - ●スピーカー① から音声が聞こ えます。
- スピーカの音量調整について (P24)

# 9枚ずつ画像を表示する(マルチ再生)





1画面に9枚の画像を表示することができます。

#### [準備]

- モードダイヤルを再生 [▶] にする。
- 1 画像再生中に、ズームレバー を[18]の方に動かす
  - ●マルチ再生(9コマ)になります。


## 2 ▲/▼/◀/▶ で画像を送る

- ●1画面表示に戻るときは[**Q**]の 方に動かしてください。黄色で 表示された番号の画像が 1 画 面表示されます。
- ●[DISPLAY]で[表示なし]を選択 されている場合は、番号表示も 消えていますのでご注意くだ さい。

- ●マルチ再生する前に、液晶モニター/ファインダーの表示を[表示あり]に設定してから(P27)マルチ再生に切り換えてください。
- ●[表示なし]にしていると、表示が出ない ので気を付けてください。

# 再生画面を拡大する(再生ズーム)





再生中の画像を拡大して表示する ことができます。 (2.65.44.55.05.46.55.)

(2倍/4倍/8倍/16倍)

#### [準備]

モードダイヤルを再生 [▶] にする。

## 画像再生中に、ズームレバー を[Q]の方に動かす

- ●ズームレバーを [**Q**] の方に動かすごとに、ズーム倍率が大きくなります。
- ズームレバーを[■]の方に動かすごとにズーム倍率が小さくなります。
- ▲/▼/◀/▶ で拡大位置を変えることができます。

#### ■ 再生ズーム中に画像を削除する には

[面] ボタンを押してください。 「この画像を削除しますか?」というメッセージが出たら、◀/▶ で「はい」を選び、▼/[REVIEW/SET] ボタンを押してください。(P69)

●[DISPLAY]で[表示なし]を選択 されている場合は、番号表示も 消えていますのでご注意くだ さい。

- 再生ズームは、拡大するほど画質が劣化します。
- ●他機で撮影した画像を再生ズームでき ない場合があります。
- ●再生ズームする前に液晶モニター/ ファインダーの表示を[表示あり]に設 定してから(P27)再生ズームに切り換え てください。
- ●[表示なし]にしていると、表示が出ない ので気を付けてください。

# 撮影した動画を再生する



動画アイコン





カーソルキー(▲/▼/◀/▶) に対応しています

#### [準備]

- モードダイヤルを再生 [▶] にする。
- **1 ◄/▶** で動画アイコン[**旧**]が付いたファイルを選ぶ
- 2 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押して動画を再生する
  - ▼を押すと停止します。

### 早送り/早戻しする

動画再生中に ◀/▶ を押し続ける

- ▶:早送り
- ◀:早戻し
- ●離すと通常の動画再生に戻ります。

### 一時停止する

動画再生中に ▲ を押す

- ●もう一度 ▲ を押すと一時停止が 解除されます。
- スピーカの音量調整について (P24)

- 動画再生中、再生ズームはできません。
- ●本機で再生できるファイル形式は QuickTime Motion JPEGです。
- ●パソコンや他機で記録されたQuickTime Motion JPEG ファイルを本機で再生できない場合があります。
- ●他機で撮影された動画を再生すると、画質が劣化したり、再生できない場合があります。
- ◆大容量のカードを使用したとき、早戻し が遅くなる場合があります。

# 画像を削除する



2



カードに記録された画像を削除し ます。

画像は一度削除すると元に戻すこ とができません。よく確認してから 削除してください。

#### [準備]

- ●モードダイヤルを再生 [(▶)] にす
- ●プロテクト設定を解除しておく。 (P72)

### [1 枚削除]

- ◀/▶ で削除したい画像を選 ĭΣι
- [面] ボタンを押す
- 3 **◄/▶** で [ はい ] を選ぶ
- 4 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
  - ●選択した画像が削除されま す。

# 画像を削除する(つづき)



2



3(複数画像削除)





#### [複数削除]


一度に削除できるのは **50** 枚までです。

画像は一度削除すると元に戻すことができません。よく確認してから削除してください。

- 1 [前] ボタンを 2 回押す
- ▲/▼で[複数削除]を選び、▶
   を押す
- 3 ◀/▶ で画像を選ぶ
- **4** ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
  - ●設定した画像に [面] が表示されます。もう1度▼/[REVIEW/SET]を押すと設定が解除されます。
  - ●プロテクトされていると設定した画像に[**四**]アイコンが赤く点滅し、画像を削除できません。プロテクト設定を解除しておいてください。(P72)
- 5 [面] ボタンを押す
- 6 「設定画像を削除しますか?」というメッセージが出たら、◀/▶ で[はい]を選ぶ
- 7 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
  - ●選択された複数枚の画像が一度に削除されます。



#### 3(全画像削除)



### [全画像削除]

画像は一度削除すると元に戻すことができません。よく確認してから 削除してください。

- 1 [前] ボタンを 2 回押す
- ▲/▼で[全画像]を選び、▶を 押す
- 3 「全ての画像を削除しますか?」というメッセージが出たら、
  たら、
- **4** ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
  - ●プロテクトされた画像、 DCF 規格外のファイル(P64) は削除されません。

- ●削除中は電源を[**OFF**]にしないでください。
- ●バッテリー残量(P15)が少ないときは、 AC アダプターの使用をおすすめしま す。

# カードの画像をプロテクトする



2.3



カードに記録した大切な画像を誤って削除しないように、プロテクトすることができます。

#### [準備]

モードダイヤルを再生 [▶] にする。

### [1 枚設定/解除]

- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[プロテクト]を選び、▶ を押す
- 3 ▲/▼で[1枚設定]を選び、▶ を押す
- 4 ◀/▶ で画像を選ぶ
- 5 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを押す
  - プロテクトアイコン表示①で設定、もう一度▼/[REVIEW/SET] ボタンを押すとプロテクトアイコンが消えて解除できます。
- 6 [MENU] ボタンを 2 回押す
  - ●メニュー画面が消えます。



2,3



4





### [複数設定/解除]

- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[プロテクト]を選び、▶ を押す
- 3 ▲/▼で[複数設定]を選び、▶
  を押す
- 4 ◀/▶ で画像を選ぶ
- 5 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを押す
  - プロテクトアイコン表示①で設定、もう一度▼/[REVIEW/SET] ボタンを押すとプロテクトアイコンが消えて解除できます。
- 6 手順4と5を繰り返し、最後に [MENU] ボタンを2回押す
  - 複数枚の画像が一度にプロテクトされます。
  - メニュー画面が消えます。

- ●画像をプロテクトしても、フォーマット した場合は削除されます。(P87)
- ●プロテクトされたファイルを削除しようとすると、「この画像はプロテクトされています」または「プロテクトされた画像は削除されませんでした」というメッセージが表示され、削除できません。ファイルを削除したいときは、プロテクト設定を解除してください。
- ●プロテクト設定は本機でのみ有効です。
- ●プロテクト設定をしていなくても、SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしておくと、画像の削除はできません。
- ●プロテクトされている画像にはアフレ コはできません。(P80)

### カードの画像をプロテクトする(つづき)



2,3



4



### [全解除]

- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[プロテクト]を選び、▶ を押す
- 3 ▲/▼で[全解除]を選び、▶を 押す
- 4 「全てのプロテクトを解除しますか?」というメッセージが出たら、◀/▶ で[はい]を選ぶ
- 5 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを押す
  - すべてのプロテクトが解除されます。
- 6 [MENU] ボタンを押す
  - ●メニュー画面が消えます。

### プリント情報をカードに書き込む (DPOF プリント設定)



2.3



Δ





プリントしたい画像、プリント枚数 などの情報(DPOF プリントデータ)をカードに書き込むことができます。

DPOF とは Digital Print Order Format の略です。DPOF 対応のシステムで活用できるようにカードのメモリー画像にプリント情報などを付加できるようにしたものです。

#### [準備]

モードダイヤルを再生 [▶] にする。

### [1 枚設定]

- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[DPOF プリント]を 選び、▶ を押す
- 3 ▲/▼で[1枚設定]を選び、▶ を押す
- 4 ◀/▶ で画像を選ぶ
- 5 ▲/▼ でプリント枚数を選ぶ
  - ●プリント枚数は1~999枚まで 設定できます。
- 6 [MENU] ボタンを 2 回押す
  - ●メニュー画面が消えます。

### [1 枚解除]

「1枚設定」の手順5でプリント枚数 を0にすると、解除できます。

### プリント情報をカードに書き込む (DPOF プリント設定) (つづき)



2.3



4



5



### [複数設定]

- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[DPOFプリント]を 選び、▶を押す
- 3 ▲/▼で[複数設定]を選び、▶ を押す
- 4 ◀/▶ で画像を選ぶ
- 5 ▲/▼ でプリント枚数を選ぶ
  - ●プリント枚数は1~999枚まで 設定できます。
- 6 手順4と5を繰り返し、最後に [MENU] ボタンを2回押す
  - ●複数枚の画像が一度に DPOF 設定されます。
  - サニュー画面が消えます。

### [複数解除]

「複数設定」の手順5でプリント枚数を0にすると、解除設定できます。

- ●DPOFプリントの設定はスライドショー の DPOF 設定には反映されません。
- ●DCF 規格に準拠していないファイルは DPOF プリント設定できません。(DCF とは Design rule for Camera File system の略で、(社)電子情報技術産業協会の ファイルシステム規格に準拠した記録 方式です)
- ●本機で DPOF プリント設定すると、他機種で設定されたDPOF情報はすべて解除され、本機の DPOF 設定が上書きされます。



2.3




(例:全解除を選んだ場合)

### 4 (全解除)



**4** (インデックス)





### [全解除]

- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[DPOF プリント]を 選び、▶ を押す
- 3 ▲/▼で[全解除]を選び、▶を押す
- 4 「全てのDPOFプリント設定を解除しますか?」というメッセージが出たら、◀/▶で[はい]を選ぶ
- 5 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを押す
  - ●すべての DPOF プリント設定 が解除されます。
- 6 [MENU] ボタンを押す
  - ●メニュー画面が消えます。

### [インデックス設定/解除]

- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[DPOF プリント]を 選び、▶ を押す
- 3 ▲/▼で[インデックス]を選び、▶を押す
- 4 「インデックスプリントを設定しますか?」というメッセージが出たら、◀/▶ で「はい]を選ぶ
  - ●すでにインデックスが設定されている場合は、「インデックスプリントを設定 / 解除しますか?」というメッセージが出ますので、◀/▶ で[設定]または[解除]を選んでください。
- 5 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを押す
  - ●すべての画像が設定/解除されます。
- 6 [MENU] ボタンを押す
  - メニュー画面が消えます。

### スライドショーを見る(自動再生)



2.3



(例:全画像を選んだ場合)

4



(例:全画像を選んだ場合)

6




カード内の指定した画像を自動的に連続させて見ることができます。

#### [準備]

- ●モードダイヤルを再生[[▶]] にする。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[スライドショー]を選び、▶ を押す
- 3 ▲/▼ で [全画像]または [DPOF]を選び、▶ を押す
  - ◆全画像: すべての画像を見る DPOF: 手順 4 で DPOF スライ ドショー設定した画像を見る
- 4 ▲/▼/◀/▶ で [ 再生間隔 ]/ [ 音声 ]/[DPOF 設定 ] または [ 全解除 ] を設定する
  - 再生間隔:1、2、3、5 秒の中から 設定できます。
  - ●音声:[ON] または[OFF]を設定 できます。[ON] を選ぶと、音声 付き静止画をスライドショー させることができます。
  - ●DPOF 設定(手順3で[DPOF] を選んだときのみ):スライド ショーさせたい画像を選ぶこ とができます。
  - ◆全解除(DPOF 設定したときの み):DPOF スライドショー設 定を解除できます。
- 5 ▲/▼で[スライドショー]を 選ぶ
- 6 ▶ を押す
  - ●スライドショーが始まりま す。
  - ●[MENU] を押すと終了します。

- ◆DPOF スライドショー設定を行うと、 DPOF マークが緑色 ① で表示されます。
- ●DPOF プリントが設定されている画像に DPOF スライドショー設定を行うと DPOF マークとプリント枚数が緑色②で表示されます。



- ●スライドショーで動画再生はできません。
- ●スライドショーの DPOF 設定は、DPOF プリントの設定には反映されません。
- DPOF 設定しないで DPOF スライドショーはできません。
- ●[音声]を[ON]にして音声付き静止画を再生するとき、音声記録で5秒、アフレコで最大 10 秒間音声が再生されます。
- ●付属の CD-ROM のソフトウェア「SD Viewer for DSC」で編集された SD スライドショーを本機で見ることができます。110 ページをお読みください。
- ●付属のソフト [SD Viewer for DSC]で DPOF 設定された画像は本機では DPOF スライドショーできません。DPOF スライドショー設定は本機で行ってください。
- ●本機でDPOFスライドショー設定すると、他機種で設定されたDPOF情報はすべて 解除され、本機の DPOF 設定が上書きされます。

### 撮影したあとに音声を入れる(アフレコ)





2



3,4



撮影した画像に、あとから10秒まで の音声を入れることができます。


#### [準備]

- モードダイヤルを再生 [▶] にする。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[アフレコ]を選び、▶
  を押す
- 3 ◀/▶ で画像を選ぶ
- **4** ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押して、録音を開始する
  - ●すでに音声が入っている場合、アフレコすると元の音声はなくなります。
  - ●すでに音声が入っている場合、「音声データを上書きしますか」というメッセージが出ます。◀/▶ で[はい]を選び、▼/ [REVIEW/SET] ボタンを押して録音を開始してください。
  - ●音声は本機の内蔵マイク ① より録音されます。
- 5 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押して、録音を終了する
  - ▼/[REVIEW/SET] ボタンを押 さなくても、約 10 秒間録音す ると、自動的に終了します。
- 6 [MENU] ボタンを押す
  - ●メニュー画面が消えます。

### 📖 お願い/ヒント

- 動画にアフレコすることはできません。
- ●プロテクトされている画像にはアフレ コはできません。(**P72**)

### 携帯電話 /feel H" につなぐ



撮影した画像を携帯電話
(au / Tu-Ka)/feel H"(H")の壁紙や
着信画面、E メールの添付用の画像
として自動的にリサイズ(小さくする)して別売のシリアルケーブル、
DMW-PC1(au 用)/DMW-PT1(Tu-Ka 用)/DMW-PH1(feel H"(H")用)
を使って携帯電話 /feel H"(H")へ転送することができます。

- 本機側の操作
- 1 モードダイヤルを再生 [▶] にする
- 2 ◀/▶ で画像を選ぶ (P64)
- 携帯電話 /feel H"(H") 側の操作
  - ●画像を携帯電話 /feel H"(H") に取り込むときは、詳しくは、お使いの携帯電話 /feel H"(H")の取扱説明書の外部機器接続のの項目をご覧ください。(画像は携帯電話 /feel H"(H")側の操作により、指定サイズに変更されます)

### ◯ お願い/ヒント

- ●詳しくは別売のシリアルケーブルの取 扱説明書をお読みください。
- ●携帯電話 /feel H"(H") の適用機種について はパナソニックのホームページ (http://www.panasonic.co.jp/products/dc/) をご覧ください。

# 携帯電話/feel H"に添付する画像をカードに書き込む(携帯画像)

この機能を使うと DPOF 自動送信ファイル (AUTXFER.MRK) が SD メモリーカードに作られます。携帯電話 /feel H"(H") の DPOF 機能によりファイル内の画像が自動的に選択され、簡単にメールに添付することができます。作成された画像は、SD メモリーカードスロット付きの一部の携帯電話 /feel H"(H") (2002 年 10 月現在の対応機種は KX-HS100、KX-HF300、KX-HV10、KX-HV200、KX-HV210)で使えます。



2,3



4,5



#### [準備]

- モードダイヤルを再生[(▶)] にする。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[携帯画像]を選び、▶
  を押す
- 3 ▲/▼で[画像作成]を選び、▶ を押す
- 4 ◀/▶ で画像を選ぶ
- 5 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
  - ●選択した画像が設定されます。
  - ●必要枚数分繰り返してください。(最大9枚まで)
- 6 [MENU] ボタンを押す
  - ●約2秒間設定した画像が表示 されます。
- 7 [MENU] ボタンを押す
  - ●メニュー画面が消えます。
  - ●設定されているすべての画像 を削除すると、再度、携帯画像 を作成することができます。





#### [送信用画像を確認する]

- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[携帯画像]を選び、▶
  を押す
- 3 ▲/▼で[画像確認]を選び、▶
  を押す
- 4 ◀/▶ で画像を送り、確認する
- 5 [MENU] ボタンを 2 回押す●メニュー画面が消えます。

### [送信用画像を削除する]

- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[携帯画像]を選び、▶を押す
- 3 ▲/▼で[画像削除]を選び、▶を押す
- 4 「送信フォルダ内の全ての画像を削除しますか?」というメッセージが出たら ◀/▶ で[はい]を選ぶ
- 5 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを押す
  - ●送信フォルダ内のすべての画 像が削除されます。
- 6 [MENU] ボタンを押す
  - ●メニュー画面が消えます。

- ●携帯電話添付用画像の画像サイズは [320 × 240] 画素に設定されています。
- ●設定されているすべての画像を削除すると、 再度、携帯画像を作成することができます。
- ●他機で撮影した画像から携帯画像を作成で きない場合があります。
- ●動画の画像や音声付き画像から携帯画像を 作成できません。
- ●画像転送前に、画像を確認してください。

### 画像のサイズを変える(リサイズ)

ᡛᠫᡕᢊᠫᡰᡛᠫᡰᡛᠫᡰᡛᠫᡰᡛᠫᡛᠫᡶᠫᡶᠫᡶᠫᡶᠫᡶᠫᡶᡒᢖᡛᠫᡛᠫᡶᠫᡶᠫᡶᠫᡶᠫᡶᠫᡶᠫᡶᠫᡶᠫᡶᠫᡶᠫᡶᠫᡶᠫᡶᠫᡶ᠘ᢓ



2 再生2/2 **%** セットアップ **ゴリサイズ %** トリミング

「③ フォーマット

選択 ♦ 設定 ◆ 終了 **MENU** 







撮影した画像のサイズを小さくすることができます。Eメール添付やホームページ用に画像容量を小さくしたいときなどに使います。

#### [準備]

- ●モードダイヤルを再生[[▶]] にする。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[リサイズ]を選び、▶ を押す
- 3 ◀/▶ で画像を選び、▼を押す
- 4 ◀/▶で変更したいサイズを選ぶ
  - 1280 × 960 ● 640 : 640 × 480
- 5 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押してサイズを決定する
- 6 「元の画像を削除しますか?」というメッセージが出たら、◀/▶ で[はい]または[いいえ]を選ぶ
- 7 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
- 8 [MENU] ボタンを押す
  - ●メニュー画面が消えます。


- サイズが [640 × 480] 画素以下の画像、 および縦横比が4:3以外の画像はリサイ ズできません。
- ●動画の画像や音声付き画像は、リサイズできません。
- ●他機で撮影した画像は、リサイズできない場合があります。

# 使いこなけ

### 画像を切り抜く(トリミング)



必要な部分のみを切り抜いて(トリミング)、引き伸ばすことができます。



#### [準備]

- モードダイヤルを再生 [▶] にする。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[トリミング]を選び、▶ を押す
- 3 ◀/▶で画像を選び、▼を押す
- 4 ズームレバーを [Q](ズーム イン) または [器] (ズーム アウト) の方に動かす
- 5 ▲/▼/◀/▶ で画像を動かす
- 6 シャッターボタンを押して 決定する

→つづく

### 像を切り抜く(トリミング)(つづき)



- 2.3.5.7.8 ≫ トリミング 元の画像を削除しますか? はい いいえ
- 「元の画像を削除します か?」というメッセージが出 たら、◀/▶ で [はい]または[いいえ]を選ぶ
- 8 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
- 9 [MENU] ボタンを押す
  - サニュー画面が消えます。

- ●サイズが [640 × 480] 画素未満の画像、 および縦横比が4:3以外の画像はトリミ ングできません。
- ●他機で撮影した画像は、トリミングでき ない場合があります。
- ●動画の画像や音声付き画像は、トリミン グできません。


### カードをフォーマットする



2



3



通常、カードはフォーマット (初期化)する必要はありません。 「メモリーカードエラー」と メッセージが表示された場合に フォーマットしてください。

- ●パソコンやその他の機器でフォーマットされたカードを使用する場合も、再度本機でフォーマットしてください。
- ●画像は一度フォーマットすると元に戻すことができません。よく確認してからフォーマットしてください。


#### [準備]

- モードダイヤルを再生 [▶] にする。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[フォーマット]を選び、▶を押す
- 3 「メモリーカード上の全ての データが削除されます フォーマットしますか?」と いうメッセージが出たら、 ◄/▶ で [はい]を選ぶ
- 4 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
  - ●カードがフォーマットされます。

- ●フォーマット中は電源を切らないでください。
- ●カードがフォーマットできないときは お買い上げの販売店へご連絡ください。
- ●バッテリー残量(P15)が少ないときは、 AC アダプターの使用をおすすめしま す。

### テレビに画像を映して再生する

히어버어에어버어버어버어버어버어버어버어버어버어버어버어버어버어버어버어



付属のA/Vケーブルを使ってカメラとテレビを接続すると、テレビに画像を表示して再生ができます。

#### [準備]

- ●電源スイッチを [OFF] にし、テレビの電源も切っておく。
- カメラの A/V OUT 端子に A/V ケーブルを確実に接続 する
- 2 テレビの映像入力端子と音 声入力端子に A/V ケーブル を接続する
- 3 テレビの電源を入れ、 「外部入力」にする
- 4 電源スイッチを [ON] にし、 モードダイヤルを再生 [▶] にする
  - ●画像がテレビに表示されま す。

### ■撮ったものを海外で見るには


その国のテレビ方式に応じて、メニュー画面の [ $\longrightarrow$  ビデオ出力] の項目で、[NTSC](日本やアメリカなど)または [PAL](ヨーロッパなど)を選んでください。(P111)

- ●接続時は、本機の電源として AC アダプターを使うことをおすすめします。 接続方法は「電源コンセントにつないで使う」と同じです。(P17)
- ●付属の専用ケーブル以外は使わないでください。
- ●モードダイヤルを再生[▶]にしているときのみ、テレビに画像を表示させることができます。
- ●テレビの説明書もお読みください。

### パソコンと接続する

●Windows® 98/98SE をご使用のかたは、USB ドライバーのインストールを行ってから接続してください。

(Windows® Me/2000/XP、Mac OS 9.x/Mac OS X では USB ドライバーのインストールは必要ありません)



- 本機にカードを入れ、電源スイッチを [ON] にする
- 2 付属のUSB接続ケーブルで、 本機とパソコンを接続する



### [Windows の場合]

[マイコンピュータ]フォルダにドライブが表示されます。


●初めて接続したときは、Windows のプラグアンドプレイにより、デ ジタルカメラを認識するために必 要なドライバーが自動的にインス トールされ、そのあと [マイコン ピュータ]フォルダにドライブが 表示されます。

#### [Macintosh の場合]

画面上にドライブが表示されます。

- ●接続時は、本機の電源として AC アダプターを使うことをおすすめします。接続方法は「電源コンセントにつないで使う」と同じです。(P17)
- ●接続時は、A/V OUT 端子から映像や音声は出力されません。
- ●詳しくは別冊の「パソコン接続編」をお読みください。

### プリンターと接続する




付属の USB 接続ケーブルを使って カメラを USB DIRECT-PRINT 対応 プリンターに直接接続し、デジタル カメラの液晶モニター上で写真選 択や印刷開始を指示することがで きます。

(プリンターの取扱説明書もお読みください)

- 本機にカードを 入れ、電源スイッチを [ON] にする
- 2 プリンターの電源を入れる
- 3 付属のUSB接続ケーブルで、 本機とプリンターを接続する。

- ●接続時は、本機の電源として AC アダプターを使うことをおすすめします。接続方法は「電源コンセントにつないで使う」と同じです。(P17)
- ダイレクトプリント終了後、USB接続 ケーブルと DC コードを抜いてください。

### USB ダイレクトプリントする



#### [選択]


#### [準備]

- ●プリンターに接続する。(P90)
- ●用紙サイズや印字品質などプリントの設定をする。(プリンターの取扱説明書をお読みください)
- DPOF プリントが設定されている場合は、1の画面が表示されます。
  - ◄/▶ で[選択画像]を選び ▼/ [REVIEW/SET] ボタンを押す
  - ●DPOF プリントが設定されて いない場合は、2 の画面が表示 されます。
- 2 ◀/▶ でプリントしたい画像を 選び ▼/[REVIEW/SET]ボタンを 押す
  - ●約2秒間「プリントする画像を 選んでください。」と表示され ます。
- 3 プリント枚数を設定したい場合は、▲を押し、◀/▶でプリント枚数を設定し、▼/[REVIEW/SET]ボタンを押す
- 4 ◀/▶ で[はい]を選ぶ
  - ●「プリンタを確認してくださいプリントを開始しますか?」 と表示されます。
- 5 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを押す
  - ●印刷が開始されます。

### ◯ お願い/ヒント

●途中で印刷を中止したい場合は [MENU] を押してください。

### USB ダイレクトプリントする(つづき)



#### [DPOF]

#### [準備]

- ●プリンターに接続する。(P90)
- ●あらかじめカメラでDPOFプリントの設定をしておく。(P75)
- ●用紙サイズや印字品質などプリントの設定をする。(プリンターの取扱説明書をお読みください)
- 1 DPOF プリントが設定されている場合は、この画面が表示されます。
  を選ぶ
  - ●[MENU]を押すとDPOFプリントの設定が変更できます。 (P75)
- 2 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
  - ●「プリンタを確認してくださいプリントを開始しますか?」 と表示されます。
- 3 ◀/▶ で [ はい ] を選び ▼/ [REVIEW/SET] ボタンを押す
  - ●印刷が開始されます。

- ●途中で印刷を中止したい場合は [MENU] を押してください。
- ◆枚数表示が 255 以上になると、残り枚数 が[----]で表示されます。


### MC プロテクター/ND フィルターを付ける

하라마라마라마라마리아마리아마리아마리아마리아마리아마리아마리아마리아마리아마리아마리아









別売の MC プロテクター(DMW-LMC55) は、色調や光量にほとんど変化を与えない透明なフィルターで、レンズ保護用として使うことができます。また、別売の ND フィルター(DMW-LND55) は、色調に変化を与えずに、光量だけを 1/8(3 絞り分)に減少させることができます。


#### [準備]


- ●電源スイッチが [OFF]、レンズが 収納されていることを確認する。
- ●フラッシュを閉じる。(P35)
- 1 レンズリングを外す
- 2 付属のレンズフードアダプター ① を付ける
- 3 MC プロテクター② または ND フィルター③ を取り付ける
  - MC プロテクターまたは ND フィルターを付けた状態でもレンズフード、レンズキャップを付けることができます。
  - 斜めに取り付けるとレン ズフードアダプター側の ネジ部を傷めることがあ りますので、まっすぐ取り 付けてください。

- ●MCプロテクターやNDフィルターを付け たままでフラッシュを使用した場合は画 面の下が暗く(ケラレ)なる場合がありま す。
- ●MCプロテクターやNDフィルターが落下 した場合、壊れる恐れがあります。装着す るときなどは、お気を付けください。

### 使い終わったら










デジタルカメラを使い終わったら、 以下の手順で保管することをおす すめします。

- 1 電源スイッチを[OFF]にする・レンズが収納されます。
- 2 フラッシュを閉じる (P35)
- 3 カードを取り出す (P18)
- 4 バッテリーを外す (P16)
- 5 レンズフードを外す
- 6 レンズフードアダプターを 外す
- 7 レンズリングを付ける
- 8 レンズキャップを付ける (P21)

- ●カメラを長期間使用しないときは、必ず バッテリーを取り出しておいてください。(バッテリーを再度入れたときは、時 計を設定し直してください)
- ●高温、多湿、油煙の多いところに長期間 保管すると、レンズにカビが付いたり、 つゆつきが起こったりする場合があり ます。
- ●涼しく、乾燥していて、風通しのよい、ほ こりや化学薬品のないところに保管し てください。
- ●長期間の保存には密閉した容器に乾燥 剤と一緒に入れることをおすすめします。

### 液晶モニター/ファインダーの表示




#### [撮影時]

- 1 撮影モード(P7)
- 2 フラッシュモード(P34)
- 3 ホワイトバランス(P48)
- 4 ISO 感度(P53)
- 5 記録画素数(P50)
- 6 クオリティ(圧縮率)(P51)
- 7 バッテリー残量(P15)
- 8 残り枚数/時間 動画時:×××秒
- 9 手ぶれ警告
- 10 ●:記録動作表示
- 11 ☑:音声記録(P54)
- 12 ズーム(P33, P58) (デジタルズーム設定時: [■])
- 13 セルフタイマーモード (P36)
- 14 カードアクセス表示(P19)
- 15 【 】:AF エリア(P28)

- 16 AF駆動(FOCUS時のみ)(P56)
- 17 絞り表示(P28)/ シャッタース ピード表示(P28)
- 18 露出補正(P62)
- 19 オートブラケット(P63)

  ☑:オート(AE)ブラケット
- 20 現在日時(P26) 起動時 / 時計設定後約 5 秒間表示します。
- 21 []スポット AF エリア(P52)
- 22 **+**:スポット測光ターゲット (P52)
- 23 ●:フォーカス表示(P28)
- 24 連写(P37)
- 25 CAF: AF 連続動作(P55)
- 26 カラーエフェクトモード (P59)
- 27 ((\*)) :手ぶれ補正 OFF 表示 (P61)

### 液晶モニター/ファインダーの表示(つづき)



#### [かんたんモード時]

- 1 フラッシュモード(P34)
- 2 連写(P37)
- 3 フォーカス表示(P28)
- 4 手ぶれ警告
- 5 画質設定(P38)
- 6 バッテリー残量(P15)
- 7 残り枚数
- 8 ズーム(P33)
- 9 記録動作表示
- 10 セルフタイマーモード (P36)
- 11 カードアクセス表示(P19)
- 12 AF エリア (P28)
- 13 日時(P26) 起動時/時計設定後約5秒間表示します。

### [再生時]

- 1 ▶:再生モード
- 2 DPOF[**ト]**]プリント枚数(P75)
  - ★ (白):プリント設定済み
  - ▶ (緑):スライドショー設定 済み
  - 【録)(プリント枚数付き): プリント / スライドショーとも に設定済み
- 3 **回**:プロテクト画像(P72)
- 4 **国**: 音声付き画像(P65)
- 5 撮影記録画素数(P50)
- 6 撮影クオリティ(圧縮率)(P51)

日:動画時

かんたんモード時

■:引き伸ばし

■:サービス版

[]:インターネット

- 7 バッテリー残量(P15)
- 8 フォルダー/ファイル番号
- 9 ページ/トータル枚数
- **10 撮影情報** [DISPLAY]ボタンを押すと表示 します。
- 11 撮影日時

### 撮影系メニュー画面







- 1 ホワイトバランス(P48)
- 2 記録画素数(P50)
- 3 クオリティ(P51)
- 4 スポットモード(P52)
- 5 ISO 感度(P53)
- 6 音声記録(P54)
- 7 AF 連続動作(P55)
- 8 AF 駆動(P56)

- 9 デジタルズーム(P58)
- 10 カラーエフェクト(P59)
- 11 画質調整(P60)
- 12 手ぶれ補正(P61)
- 13 液晶明るさ(P25)

ファインダー明るさ(P25)

- ●表示されている側(液晶または ファインダー)の項目が表示さ れます。
- 14 オートレビュー(P25)
- 15 操作音(P25)
- 16 パワーセーブ(P25)
- 17 番号リセット(P25)
- 18 設定リセット(P25)
- 19 時計設定(P26)
- 20 言語設定(P25)

その他

### メニュー画面の表示(つづき)

### かんたんモードメニュー画面


●下図に番号記載のない項目は、撮影系メニューの同名のものを参照してください。



21 画質設定(P38)

### 再生系メニュー画面

●下図に番号記載のない項目は、撮影系メニューの同名のものを参照してください。



### ⚠警告

自動車など、乗り物 を運転しながら使わ ない



事故の誘発につ ながります。

禁止

●歩きながら使うときも、周 囲の状況、路面の状態など に十分ご注意ください。 雷が鳴り出したら、 本機の金属部やACア ダプターなどの電源 プラグに触れない



落雷すると、 感電につなが ります。

煙が出ている、異常に熱い・におい・音がする ときなどは、使うのをやめ、電源プラグを抜く

内部に水や異物などが入ったときや外装ケースが破損したときは、使うのをやめ、電源プラグを抜く



火災・感電につながります。

電源プラグ を抜く

- ●バッテリーで使っている場合は、バッテリーを外してください。
- ●販売店にご相談ください。

その他

### 安全上のご注意 (警告・注意) (必ずお守りください)

### ⚠警告

### フラッシュの発光部分を手で触らない



フラッシュの発光後、発光部分に触らないでくだ さい。やけどの原因となります。

接触禁止

## 不安定な状態で使わない



転落すると、死 亡や大けがにつ ながります。

●安定した足場、安定した体 勢を確保してください。

### ぬれた手で電源プラ グを抜き差ししない



感電につながります。

#### ぬれ手禁止

●必ず、乾いた手で持ってく ださい。

### 内部に金属物や燃え やすいものなどを入 れない



火災・感電・ 故障につなが ります。

●乳幼児にご注意ください。

### ぐらついた台の上や 傾いたところなど、 不安定なところに置 かない



落下すると、 けがや製品の故 障につながりま す。

### ⚠警告

### 分解や改造をしない



火災・感電・ 故障につなが ります。

分解禁止

- ●修理や内部の点検は、販売 店にご相談ください。
- ●お手入れ時、または部品の 取り外しや取り付けなどが 必要な場合は、説明書の指 示に従ってください。

交流100ボルト〜240ボルト以外では使わないまた、配線器具の仕様をこえる使いかたをしない



禁止

たこ足配線など の場合も、過電 流で発熱し、火 災・故障につな がります。

### SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところ に置かない



誤って飲み込む恐れがあります。

#### 禁止

●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談く ださい。

### ⚠警告

### 水をかけたり、ぬら したりしない



内部に水が 入 炎 で 数 に な が り ま す 。

水ぬれ禁止

- ●水が入ったときは、販売 店にご相談ください。
- ●雨天、降雪中、海岸、水 辺など、水がかかりやす いところで使うときは、 ぬらさないようにご注意 ください。

### 電源コードやプラグ を破損させない



無理なっ、下、損り電まな張重敷コの、下、損り電まがの、には強いででは、していた。これでは、はいいきのは、これができるがある。

●破損したときは、使うの をやめ、販売店にご相 談 ください。

## 電源プラグのほこりなどは定期的にとる



湿気などでショートや絶縁不良 となり、火災・ 感電につながり ます。

- ●プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。
- ●プラグは時々点検してく ださい。

### 電源プラグは、根元 までしっかりと差し 込む



接触不良で火災 ・感電につなが ります。

- ●いたんだプラグやゆるん だコンセントは、使わな いでください。
- ●電源プラグは時々点検してください。

### 注意

ケーブルを持って抜かない ケーブルを無理に曲 げたり、引っ張った りしない



ケーブルや機器 の破損の原因と なります。

●必ず、プラグ部分を持って、まっすぐ抜いてください。

### USB接続ケーブルは USB端子以外には装 着しない



ケーブルや機器 の破損の原因と なります。

●必ず、USB接続ケーブル を装着する前に、使用機 器の端子がUSB用である ことを確認してくださ い。

### フラッシュ発光中に 近くで発光部を直接 見ない



禁 止

強い光により、 目をいためる おそれがありま す。 レンズやファインダ ーを太陽や強い光源 に向けたままにしな い



集光により、 内部部品が破損 し、火災のおそ れがあります。

### 安全上のご注意 (警告・注意) (ผฐสติป < ださい)

### **注意**

### 高温になるところに放置しない



特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60°C以上)になります。デジタルカメラ、バッテリーなどを絶対に放置しないでください。熱で外装が変形し内部部品が破損すると火災・感電のおそれがあります。

### 指定以外の電池を使 わない



指池液・なしるりまで、熱裂・すあり、熱裂・すありますがれい。

### 本機の上に重いもの を置いたり、乗った りしない



### ♪注意

### 電源コードを持って 抜かない



コード破損の原 因となり、火災 ・感雷のおそれ。 があります。

●必ず、電源プラグを持って ください。

### 充電中や使用中は、 機器の上に布などを かぶせない



熱で外装ケース が変形し内部が 発熱すると、火 災・感電・故障 のおそれがあり ます。

### 油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多いところ、 振動が激しいところでは使わない



水やほこりが入ったり、振動などで内部部品が損 傷すると火災・感電のおそれがあります。

- ●3年に一度ぐらいは、販売店に点検をご相談ください。 (特に湿度が高くなる梅雨期の前に点検をすると、 効果的です)
- ●費用についても、そのときお確かめください。

### 、注意

### お手入れの際や長期間使わないときは、安全の ため、電源プラグを抜く



誤って内部に触れると、感電するおそれがあり ます。また、通雷状態で放置、保管すると、絶 縁劣化、漏電などにより、火災につながるおそ **電源プラグ** れがあります。(カード保護のため、カードも 取り出しておいてください)

を抜く

### 飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従う



本機が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影 響を及ぼすおそれがあります。

病院などで使うときも、病院の指示に従ってください。

### デジタルカメラについて

磁気が発生するところや電磁波が発生するところ(電子レンジ、テレビやゲーム機など)からはできるだけ離れて使う

- ●テレビの上や近くで操作すると、 電磁波の影響で画像や音声が乱 れることがあります。
- ●スピーカーや大型モーターなどが出す強い磁気により、記録が損なわれたり、画像がゆがんだりします。
- ●マイコンを含めたデジタル回路 の出す電磁波により、お互いに影響をおよぼし、画像や音声が乱れ ることがあります。
- ●本機が影響を受け、正常に動作しないときは、バッテリーや AC アダプターを一度外してから、あらためて接続し電源を入れ直してください。

#### 電波塔や高圧線が近くにあるとき は、なるべく使わない

●近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声が悪くなることがあります。

#### 周囲で殺虫剤や揮発性のものを使 うときは、本機にかけない

- ◆かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがあります。
- ●ゴム製品やビニール製品などを 長期間接触させたままにしない でください。

浜辺など砂やほこりの多いところで使うときは、内部や端子部に砂やほこりが入らないようにする また海水などでぬらさないように する

- ●砂やほこりは、本機の故障につながります。
- ●万一海水がかかったときは、よく 絞った布でふき、そのあと、乾い た布でふいてください。

### 本機を持ち運びするときは、落としたり、ぶつけたりしない

●強い衝撃が加わると、外装ケース がこわれ、故障します。

# お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない

- ●お手入れの際は、バッテリーを外す、または電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- ●溶剤を使うと外装ケースが変質 したり、塗装がはげるおそれがあります。
- ●本機は、柔らかい、乾いた布でほこりをふいてください。汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を水でうすめ、布をひたし、よく絞って汚れをふき、乾いた布で仕上げてください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、そ の注意書に従ってください。
- ●万一雨水や水滴がかかったとき は、よく絞った布でふき、そのあ と、乾いた布でふいてください。

### バッテリーについて

本機で使用するバッテリーは、充 電式リチウムイオン電池です。 このバッテリーは温度や湿度の影 響を受けやすく、温度が高くなる、 または、低くなるほど影響が大き くなります。

#### 使用後は、必ずバッテリーを外す

●付けたままにしておくと、デジタ ルカメラの電源スイッチが[OFF] であっても、絶えず微少電流が流 れています。これをそのままにし ておくと、過放電になり、充電し てもバッテリーが使用できなく なるおそれがあります。

#### 出かけるときは予備のバッテリー を準備する

- ●使用したい時間の3~4倍の バッテリーを準備してください。 スキー場などの寒冷地では撮影 できる時間がより短くなります。
- ●旅行をされるときは、現地でバッテ リーを充電できるように付属の AC アダプターも忘れずに準備してくだ さい。海外で使う場合は、変換プラグ が必要な場合があります。(P111)

#### バッテリーを誤って落下させてし まった場合、端子部が変形してい ないか確認する

●端子部が変形したまま本体に付 けると、本体をいためます。

### 使用後は必ずカードを取り出し、 バッテリーを外す、または、電源プ ラグをコンセントから抜く

●バッテリーは涼しくて湿気がな く、なるべく温度が一定のところ に保管してください。 (推奨温度:15℃~25℃、推奨 湿度:40%~60%です)

- 極端に低温、高温になるところで 保管すると、バッテリーの寿命が 短くなることがあります。
- ●高温·多湿、油煙の多いところで は、端子がさびたりして故障の原 因となります。
- ●長期間保管する場合、1年に1回 は充電し、バッテリー残量がなく なってから、カメラから取り外して 再保管することをおすすめします。

#### 不要(寿命になったなど)バッテ リーは火中などに投入しない

- ●加熱や火中などに投入すると、破 裂するおそれがあります。
- ●バッテリーには、寿命があります。

不要になった電池(バッテリー) は、貴重な資源を守るために、廃棄 しないで充電式電池リサイクル協 力店へご持参ください。

#### 使用済み充電式電池(バッテリー) の届け先

- ●下記の充電式電池リサイクル協 力店へご持参ください。
- お買い上げの販売店または最寄り の松下電器の販売店・サービスセン ター・販売会社へ。もしくは(社)電 池工業会にご確認ください。 (ホームページ:http://www.baj.or.jp)

使用済み充電式電池(バッテリー)

- の取り扱い
- ●端子部をセロハンテープなどで おおい、リサイクル箱へ
- ●分解しないでリサイクル箱へ



リチウムイオン 電池使用

# AC アダプターについて

- ●ラジオ(特に AM 受信中)の近くで使うと、ラジオに雑音が入る場合があります。使用時は 1 m以上離してください。
- ●使用中、AC アダプターの内部で発振音がする場合がありますが、異常ではありません。
- ●使用後は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。(接続したままにしておくと、最大約0.9 Wの電力を消費しています)
- ◆ACアダプターの端子部を汚さないでください。

機器を電源コンセントの近くに設置し、遮断装置(電源プラグ)へ容易に手が届くようにしてください。

### つゆつきについて

夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらくすると水滴がつきます。この現象が本機に起こった場合が「つゆつき」です。

つゆつきが起こっていると撮影できなくなります。つゆつきを起こさない心がけと、起こったときの処置を正しく守ってください。

### つゆつきが起こる原因は

下記のように温度差、湿度差があると起こります。

- ●寒い屋外から暖かい屋内に持ち込んだとき
- 車外から冷房の効いた車などに持ち込んだとき
- ●寒い部屋を急に暖房したとき
- ●エアコンなどの冷風がデジタルカメラに直接当たっていたとき
- ●湿気がたち込めるなど湿度の高いところ

### つゆつきが起こった場合の処置

- ●電源スイッチを [OFF] にし、1 時間ほどそのままにしておいてください。周囲の温度になじむと、くもりが自然に取れます。
- ●デジタルカメラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐために、デジタルカメラをビニール袋に入れ、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。

### メモリーカードについて

カードアクセス表示が点灯中(カードにアクセス中)は、メーリーカード/バッテリー扉を開けてカードを抜いたり、電源を切らない、また振動や衝撃を与えないカードを高温になるところ、電磁波や直射日光のあたるところ、電磁波の発生しやすいところに放置しない

また、折り曲げたり、落としたり、 強い振動を与えない

◆カードが破壊されるおそれがあります。また、カードの内容が破壊されたり、消失するおそれがあります。

# 使用後は、必ずカードを取り出して、保管する

- ●使用後や保管、持ち運び時は収納袋に 入れてください。
- ●カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。

### 画像データについて

- ●不適切な取り扱いにより故障した結果、記録したデータが破壊されたり、消滅したりすることがあります。記録したデータの消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●「しばらくお待ちください」と表示されているときは絶対に、バッテリーを取り外したり、付属の AC アダプターを抜いたり、メモリーカードを取り出したりしないでください。データの破壊および、故障の原因になります。

# 使用上のお願い(つづき)

# 液晶モニター/ ファイン SD スライドショーにつ ダーについて いて

- ●温度差が激しい場所では、液晶モニターにつゆが付くことがあります。柔らかい乾いた布でふいてください。
- ・液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。
- ●寒冷地などで本体が冷えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニター/ファインダーが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。
- ●液晶モニター/ファインダーは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニターの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。液晶モニター/ファインダーの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが 0.01%以下で画素欠けするものがあります。

# 内蔵フラッシュについて

- ●使用しないときは、フラッシュは必ず 閉じておいてください。
- ◆本体を保管するときは、必ず電源ス イッチを [OFF] にして、フラッシュを 閉じておいてください。

### 三脚について


市販のカメラ用三脚を使うと、シャッタースピードが遅いときや、 望遠で撮影するときでも手ぶれのない安定した撮影ができます。

- ●三脚使用時は、カードやバッテリーは 取り出せません。
- 三脚の説明書もよくお読みください。

付属の CD-ROM のソフトウェア「SD Viewer for DSC」で編集された SD スライドショーのデータが記録されているカードを本機に入れ、再生モードで電源を入れると、「SD スライドショーを開始しますか?」というメッセージが出ます。「はい」を選んで $\P$ /[REVIEW/SET] ボタンを押すと、SD スライドショーが始まります。通常再生にするときは「いいえ」を選んで $\P$ /[REVIEW/SET] ボタンを押してください。

### フォルダー構造について

データを記録したカードをパソコンに入れると、フォルダーが下図のように表示されます。



- ●100\_PANA フォルダーなどには最大で 999 枚の画像を記録できます。
- ●MISCフォルダーにはDPOF設定された ファイルが記録されます。
- ●EXPORT フォルダーには携帯画像の ファイルが記録されます。

#### 撮ったものを海外で見るには

再牛系メニュー画面から [ ビデオ 出力 1 を選び、設定すると、日本と 同じカラーテレビ方式(NTSC)を 採用している国・地域と、PAL 方式 を採用している国・地域でテレビ に接続して見ることができます。

### 日本と同じ NTSC 方式を採用して いる国、地域


- ●アメリカ合衆国
  - ●ドミニカ共和国
- ●アンチグア・バーブーダ ●ドミニカ国
  - ●イエメン(一部地域) ●トリニダード・トバゴ

- ●英領バーミューダ諸島 ●ニカラグア
- ●エクアドル ●エルサルバドル
- ●ハイチ ●パナマ
- ●ガイアナ
- ●バハマ
- ●バルバドス
- ●カナダ ●キューバ
- ●フィジー
- ●グァテマラ
- ●フィリピン
- ●グァム島
- ●プエルトリコ
- ●グレナダ
- ●米領サモア
- ●ベトナム (一部地域)
- ●コスタリカ
- ●ベネズエラ
- ●コロンビア ●ジャマイカ
- ●ベリーズ
- ■\\^0 \| \lore\\_\_\_\_\_
- ●スリナム
- ●セントクリストファー・ネ ●ボリビア ●ホンジュラス
- ●セントビンセント・グ ●マーシャル諸島
- レナディーン諸島 ●セントルシア
- ●マリアナ諸島 ●ミクロネシア連邦
- ●大韓民国
- ●ミャンマー
- ●台湾
- ●メキシコ
- チリ
- AC アダプターは、全世界の電源 電圧(100 V ~ 240 V)、電源周波 数(50 Hz、60 Hz)でご使用いた だけるように設計しております。

市販の変圧器などを使用すると、 故障するおそれがあります。

付属の AC アダプターを海外で使 用するには

AC アダプターは、白動で全世界の 電源電圧(100 V ~ 240 V)、電源周波 数(50 Hz、60Hz)に切り換わるよう に設計されています。ただし、国、地 域、滞在先によって電源コンセント の形状は異なります。海外旅行をさ れる場合は、次のページの表を参考 に雷源コンセントの形状を確かめ、 その国、地域、滞在先に合ったプラ グを準備してください。変換プラグ は、お買い上げの販売店にご相談の うえ、お求めください。充電のしか たは、国内と同じです。



海外で使う(つづき) 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ

北米										
カナダ										
ヨーロッパ・旧ソ連地域										
アイスランド	lc	ノル・	フェー		C	アイルラ	ランド	C		
ハンガリー	iC .	イギ	リス	- !	B.BF	フィンラ	ランド	С		
イタリア	ic	フラ:			С	オースト	С			
ベルギー	ic	ギリ:	シャ	T	С	ポーラン	B.C			
オランダ	İC .		トガル		B.C	スイス	B.C			
ルーマニア	C	スウ:	ェーデン		С	ロシア	С			
スペイン	A.C	ウク:	ライナ	Ī	С	デンマー	-ク	С		
ベラルーシ	C	ドイ、	У	- !	С	カザフス	タン	С		
			アジア							
インド	B.C	モル	ジブ		В	インドネ	ミシア	B.C		
バングラデシュ	С	シン	ガポール		B.BF	フィリヒ	<u>:</u> ン	A.C.S		
タイ	A.BF.C	ベト:	ナム	T	A.C	大韓民国		A.B.C		
中華人民共和国	A.B.BF.C.S		ランカ	1	В	マカオ特	別行政区	B.C		
香港特別行政区	B.BF	マレ-	ーシア		B.BF.C	ネパール	,	С		
モンゴル	C	パキ	スタン	i	B.C	台湾		Α		
		•	オセアニア			•				
オーストラリア	トン	ガ		S	グァム島		Α			
ニュージーランド	S	タヒ:	チ	- !	С	フィジー	_	S		
			中南米							
アルゼンチン	BF.C.S	バハ	₹	- 1	Α	コロンヒ	<u>:</u> ア	Α		
プエルトリコ	Α		マイカ	i	Α	ブラジル	/	A.C		
チリ	B.C		ズエラ	T i	Α	ハイチ	Α			
ペルー	A.C	パナ	₹	- !	Α	メキシニ	Α			
			中東							
イスラエル	C	クウ:	エート		B.C	イラン		С		
ヨルダン	B.BF			I				i		
			アフリカ							
アルジェリア	A.B.BF	ザン			B.BF	エジプト		B.BF.C		
タンザニア	B.BF		リア諸島	I	С		力共和国			
ギニア	C	モザ	ンビーク	Ī	С	ケニア		B.C		
モロッコ	C									
タイプ A	В		BF		С		S			
形状			I 	(•	• ••		••	( <u>,</u>		
プ変ラグ換										

# 警告表示

確認 / 警告内容を液晶モニターに 文章で表示します。

- **メモリーカードがありません** メモリーカードを入れてください。
- このメモリーカードはプロテクトされています メモリーカードの書き込み禁止スイッチのロックを解除してください。
- 表示できる画像がありません 画像を記録する、または画像が記録されたメモリーカードを入れてから再生してください。
- メモリーカード残量がありません。
- メモリーカード残量が不足して います

新しいカードに取り替える、また は不要なデータを削除してくだ さい。

- レンズキャップを外して▼を押して下さい
   レンズキャップを外し、▼/[REVIEW/SET] ボタンを押してください。
- ◆メモリーカードエラー メモリーカードへのアクセスに 失敗しました。もう一度カードを 入れてください。
- リードエラー データの読み込みに失敗しました。もう一度再生してください。
- **ライトエラー** データの建き

データの書き込みに失敗しました。カードを抜くか、一度電源を[OFF]にしてから、再度[ON]にして記録してください。またはカードが破壊されている可能性があります。

- フラッシュを閉じてください 使い終わったら必ずフラッシュ を閉じてください。
- モードダイヤルがずれています モードダイヤルの位置がずれた まま電源スイッチを [ON] にして います。

モードダイヤルの位置を正しく合わせてください。

- 時計を設定して下さい お買い上げ時や長期間保管していた場合などに表示されます。再度時計設定をしてください。
- **この画像はプロテクトされてい ます** 画像のプロテクトを解除してか

ら削除や上書きをしてください。

- 削除できない画像があります
- この画像は削除できませんDCF 規格に準拠していない画像は削除できません。
- 設定枚数をこえました 複数削除、プロテクト、DPOF プリント設定で1度に設定できる 枚数を超えています。一旦決定してから、再度続いている設定をしてください。
- この画像には設定できません
- **設定できない画像があります** DCF 規格に準拠していない画像 は DPOF 設定できません。
- メモリーカードエラー・フォー マットしますか

本機では認識できないフォーマットです。本機でフォーマット し直してください。

# 故障かな?と思ったら

#### 1: 電源が入らない。

- 1-1: バッテリーや AC アダプターは 正しく接続されていますか?接 続を確認してみてください。
- 1-2: バッテリーは十分に充電されて いますか?十分に充電された バッテリーをお使いください。
- 2: 電源が入っていてもすぐに切れる。
- 2-1: バッテリーが消耗していませんか?バッテリーを充電するか、十分に充電されたバッテリーを入れてください。
- 2-2: つゆつきになっていませんか?寒いところから暖かいところにデジタルカメラを持ち込んだときなど、内部につゆつきが発生することがあります。つゆつきがなくなるまでお待ちください。
- 3: 画像が撮れない。
- **3-1**: メモリーカードが入っていますか?
- 3-2: モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか?
- 3-3: カードのメモリー残量はありますか? 撮影する前にいくつかの画像を削除してください。
- 4: 液晶モニターに画像が出ない。
- 4: ファインダー表示になっていませんか? [DISPLAY] ボタンを数回押して液晶表示に切り換えてください。
- 5: 液晶モニター/ファインダー が明るすぎたり、暗すぎる。
- 5: 液晶モニター/ファインダー の明るさを正しく調整してく ださい。

### 6: 内蔵フラッシュが発光しない。

- 6: フラッシュを閉じていません か? [**≰** OPEN] ボタンを押し てフラッシュを開いてくださ い。
- 7: 液晶モニター/ファインダー の表示、または画像がフォー カスされない。
- **7**: モードダイヤルを回して、被 写体までの距離に応じたモー ドにする。
- 8: 再生できない。
- **8-1**: メモリーカードが入っていますか?
- 8-2: メモリーカードに再生できる 画像はありますか?
- **8-3**: モードダイヤルは再生 [▶] に設定されていますか?
- 9: テレビに画像が出ない。
- **9-1**: テレビと正しく接続されていますか?確認してください。
- 9-2: テレビはビデオ入力モードに 設定してください。
- 10: パソコンに接続して画像を転 送できない。
- **10-1**:パソコンと正しく接続されていますか?確認してください。
- **10-2**:パソコンがカメラを正常に 認識していますか?
- 11: 時計が合っていない。
- 11-1:本機を長期間放置すると、時計がリセットされることがあります。「時計を設定して下さい」の警告が出ますので、再度時計の設定をしてください。
- 11-2:時計設定をしない状態で撮 影すると、[0.0.0 0:00]の 日付が記録されます。

DC 8 4 V 雷源 消費雷力 2.6 W(液晶撮影時) 2.4 W(ファインダー撮影時) 2.4 W(液晶再牛時) 2.2 W(ファインダー再牛時)

カメラ有効画素数

200 万画素

撮像素子 1/3.2 型 CCD 総画素数 211 万画素、

原色フィルター

レンズ 光学 12 倍ズーム f=4.6-55.2 mm (35 mm)

フィルムカメラ換算:35-420 mm)/F2.8

デジタルズーム 単写:3倍 連写:2倍

フォーカス コントラスト検出 オート/マクロ スポット AF(スポットモード)

撮影範囲 通常:30 cm(W 端時)/120 cm(T 端時)-∞、

マクロ/かんたんモード時:5 cm(W 端時)/

120 cm(T 端時)-∞

シャッターシステム

連写撮影

測光方式 液晶モニター

ファインダー

電子シャッター連動メカニカルシャッター 4 コマ/砂 最大7 コマ(スタンダード)/

最大4コマ(ファイン)

動画撮影 320 × 240 画素、10 コマ/秒 音声付き ISO 感度

オート /50/100/200/400

シャッタースピード 8-1/2.000 秒

動画: 1/30-1/2,000 秒

オート/晴天/曇り/白熱灯/セットモード ホワイトバランス オート 露出

> 露出補正(1/3EV ステップ、-2~+2EV) 評価測光/スポット測光(スポットモード)

1.5型低温ポリシリコン TFT 液晶 (11.4 万画素)

カラー電子ファインダー(11.4万画素)

(視度調整付き -4  $\sim$  +4dioptor)

内蔵ポップアップ式 フラッシュ

撮影範囲(ISO100時):W端時:約30 cm~2.1 m/

T 端時:約 120 cm ~ 2.1 m

オート / 赤目軽減オート / 強制発光 / 赤目軽減

スローシンクロ/発光禁止

# 仕様(つづき)

マイク モノラル スピーカー モノラル

記録メディア SD メモリーカード/マルチメディアカード 記録画素数 1600 × 1200/1280 × 960/640 × 480/(静止画)

320 × 240(動画)

クオリティ(圧縮率) ファイン/スタンダード

記録画像ファイル形式

静止画 JPEG(DCF 準拠、Exif2.2 準拠)、DPOF 対応

音声付き静止画 JPEG(DCF 準拠、Exif2.2 準拠) +640 × 480 画素

QuickTime Motion JPEG(音声付き静止画)

動画 QuickTime Motion JPEG(音声付き動画)

インターフェース

デジタル USB/SERIAL(携帯電話 / feel H"(H")接続用)

アナログビデオ/

オーディオ NTSC/PAL コンポジット(メニュー切り替え)/

オーディオライン出力(モノラル)

端子

SERIAL 8 ピンジャック USB 5pin Mini USB

アナログビデオ/

オーディオ Φ2.5 mm  $ignitesize{9}$   gnit

寸法(幅×高さ×奥行) 114×70.3×83.3 mm(突起部除く)

質量 約 318 g(本体)

約350g(メモリーカード、バッテリー含む)

推奨使用温度  $0 \,^{\circ}\text{C} \sim 40 \,^{\circ}\text{C}$  許容相対湿度  $10\% \sim 80\%$ 

専用バッテリーチャージャー/AC アダプター: DE-928A

定格出力 DC 8.4 V 1.2 A(デジタルカメラ時)

DC 8.4 V 0.65 A(充電時)

定格入力 AC100-240 V 50/60 Hz 入力容量 25 VA(100 V)、35 VA(240 V)

リチウムイオンバッテリーパック: DMW-BM7

電圧 / 容量 7.2 V, 680 mAh

# 

O			
Α		た	
	AE ブラケット	つ	ダイレクトプリント 91, 92
D	DPOF プリント	7	通常撮影
I	,		デジタルズーム58
あ	ISO 感度53	١.	手ぶれ補正
え	アフレコ80	ع	動画46
んお	液晶モニター25, 110		制画を再生 68 時計設定 26 トリミング 85
	オートレビュー25,38 音声付き静止画54	な	
٠.	音声付き静止画再生65		内蔵フラッシュ 34, 110 流し撮り43
か	カードについて19	は	
	画質調整60 カラーエフェクト59		パソコンに
±	かんたんモード	ሪኦ	番号リセット 25, 75, 76
きく	記録画素数50	ふ	ビデオ出力25
け	クオリティ51		ファインダー25, 110 フォーマット87
٧,	携帯画像82 携帯電話 /feel H" につなぐ81	ほ	プリンターに90 プロテクト72, 74
こ	言語設定	10	ポートレート
4	光学ズーム33	ま	
<del></del>	再生ズーム67 削除69	ゃ	マクロ
す	フレ <sup>2</sup> も卒事 <b>05</b>	•	夜景ポートレートモード 45
	スピーカ音量25 スポーツ42 スポットモード <u>52</u>	り も	リサイズ84
せ	スライドショー78	れ	レビュー32
_	静止画を再生	7	連写
そ	操作音25, 38	ろ	露出補正62


<del></del>	
<u> </u>	·

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合 は・・・

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様 ご相談センター」へ!

#### ■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から 本体1年間

「本体」にはソフトウェアの内容は含みません

### ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このデジタルカメラの 補修用性能部品を、製造打ち切 り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡	ご連絡いただきたい内容								
品 名	デジタルカメラ								
品 番	DMC-FZ1								
お買い上げ日	年 月 日								
故障の状況	できるだけ具体的に								

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書をそえてご持参ください。

- ●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる製品につ いては、ご希望により有料で修 理させていただきます。
- ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出 張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完 了時の点検などの作業にかかる 費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

# 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

バナは 365日

電話 プリー 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187** 

FAX 917 00 0120-878-236

#### Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

# 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理で相談窓口

### ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ します。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

### ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

		北	海	道	地	×			
札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 <b>公(011)894-1251</b>	帯広	订丁	市西 目7-1 <b>0155</b>	1		函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸	
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 <b>☎</b> (0166)31-6151							センター内) <b>☎</b> (0138)48-6631	

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)(つづき)

# ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

		東	北	地	区		
青森	青森市第二問屋町 3-7-10 <b>☎</b> (017)739-9712	岩手	盛岡市30-3 20 (01)			山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本 2丁目1-2 <b>☎</b> (018)826-1600	宮城	仙台市 7-4-18 <b>雷 (02</b> )			福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 <b>☎</b> (0243)34-1301

		首	都	圏	地	区		
栃木	宇都宮市御幸町	埼玉			≣2丁目		山梨	甲府市下飯田2丁目
	194-20 <b>12</b> (028)689-2555	千葉		048)	<b>728-8</b> 夬区	960		1-27 <b>☎</b> (055)222-5171
群馬	高崎市大沢町229-1 2 (027)352-1109			喜町 043)	172 <b>208-</b> 6	011	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16
水戸	水戸市柳河町309-2 <b>☎</b> (029)225-0249	東京	宮坂	<b>2丁</b> E	⊞谷区 326-1		新潟	☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目
つくば	つくば市花畑2丁目 8-1		<b>27</b> (	03)5	477-9	780		8-14 <b>1</b> (025)286-0171
	<b>1</b> (0298)64-8756							

		中	部	地	ᆇ		
石川	石川県石川郡	長野		大字笹賀		岡崎	岡崎市岡町南久保28
	野々市町稲荷3丁目80		7600 <b>13</b> ( <b>02</b>	63)86-9	209	岐阜	<b>☎</b> (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町
富山	<b>雷</b> (076)294-2683 富山市寺島1298	静岡		西島765 <b>4)287-9</b>			高屋太子2丁目30 <b>☎</b> (058)323-6010
шш	<b>a</b> (076)432-8705	名古屋		4/20/ <i>3</i> 市瑞穂区	000	高山	高山市花岡町3丁目82
福井	福井市開発4丁目 112		塩入町8 〒 (05	8-10 <b>2)819-0</b>	225		<b>1</b> (0577)33-0613
	<b>2</b> (0776)54-5606		100	<i>_</i> ,0100		三重	久居市森町字北谷 1920-3
							<b>25</b> (059)255-1380

		近	畿	地	区		
滋賀	守山市勝部6丁目	大阪		北区本庄	西	和歌山	和歌山市中島499-1
	2-1 <b>5</b> (077)582-5021		1丁目:	1-7 ) <b>6359</b> -	6225		<b>1</b> (073)475-2984
京都	京都市伏見区竹田	奈良		山市椎オ		兵庫	神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6
자바	中川原町71-4	示区	404-2		\ш]		多/稲町3 1日2-6
	<b>1</b> (075)672-9636		<b>23</b> (07	43)59-	2770		

# ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

		中	===	地	区		
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲		渡橋町4 53)21-		広島	広島市西区南観音8丁目13-20
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市 327-9 <b>25 (08</b>		6629	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北
松江	松江市平成町 182番地14 <b>雷 (0852)23-1128</b>	岡山	矢尾80	都窪郡5 07 6) <b>292</b> -			447-23 <b>\$</b> (083)986-4050

		兀	噩	地	区		
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	331-1	岡豊町中		愛媛	松山市土居田町 750-2
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125		<b>23</b> (08	38)866 <del>-</del>	3142		<b>क</b> (089)971-2144

			九	州	地	区		
	福岡	春日市春日公園	大分		萩原4丁	目	天草	本渡市港町18-11
		3丁目48 ☎ (092)593-9036		8-35 <b>%</b> ( <b>09</b>	7)556-3	3815	<b>—</b> 10 —	<b>雷</b> (0969)22-3125
	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	宮崎	宮崎県	字崎郡清 366-2		鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎(099)250-5657
		雷 (0952)26-9151			85)85-6	6530	大島	名瀬市長浜町10-1
	長崎	長崎市東町1949-1 <b>25</b> (095)830-1658	熊本		建軍本町 6)367-6		, (ш)	☎ (0997)53-5101
ı		= :::::::::::::::::::::::::::::::::::::		\	-,,			

	<b></b>	1 縄	地	区
沖縄	浦添市城間4丁目23-11	<b>3</b> (0	98)877	-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0902



この取扱説明書の印刷には、植物性 大豆油インキを使用しています。

「この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。」



QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。QuickTimeは米国および他の国々で登録された商標です。

#### 愛情点検

### 長年ご使用のデジタルカメラの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ・電源コードやプラグが異常に熱い
- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・水や異物が入った
- ・映像が乱れたり、きれいに映らない
- ・その他の異常や故障がある

7

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に 点検をご相談ください。

### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品 番	DMC-FZ1
販 売 店 名				<b>2</b> (	)
お客様ご相談窓口				<b>2</b> (	)

### 松下電器産業株式会社

AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

